

EC61246

ecolight
lights & more


LINA LED RGB

[PL] Instrukcja obsługi [EN] User Manual [DE] Bedienungsanleitung [FR] Manuel d'utilisation [ES] Manual de usuario [PT] Manual do utilizador [IT] Manuale d'uso [DK] Brugervejledning [NL] Gebruiksaanwijzing [SE] Bruksanvisning [FI] Käyttöohje [NO] Brukermanual [CZ] Návod k obsluze [SK] Návod na použitie [HU] Használati útmutató [RO/MD] Manual de utilizare [GR] Εγχειρίδιο χρήσης [MK] Упатство за употреба [SLV] Navodila za uporabo [RS/HR] Uputstvo za upotrebu [BG] Ръководство за потребителя [RU/BY] Руководство по эксплуатации [UA] Посібник користувача [LT] Naudojimo instrukcija [LV] Lietošanas instrukcija [EE] Kasutusjuhend



[PL] LINA LED RGB

[01] PILOT DO STEROWANIA



[02] APLIKACJA



1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację „LotusLamp X”.
2. Po pomyślnym pobraniu aplikacji należy uruchomić funkcję Bluetooth w telefonie, następnie podłączyć linę RGB i otworzyć aplikację. Aplikacja automatycznie sparuje się z produktem, a następnie można sterować światłem. W telefonach z systemem Android należy włączyć funkcję lokalizacji i zezwolić na uprawnienia.

Urządzenie nie może się połączyć

1. Sprawdź, czy produkt jest poprawnie zasilany.
2. Czy Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączony.
3. Jeśli podłączono inne telefony komórkowe - rozłącz je. BT 4.0 obsługuje tylko sterowanie typu: jeden do wielu, nie obsługuje sterowania typu: wiele do wielu.
4. Jeśli urządzenie Bluetooth jest połączzone w ustawieniach telefonu - jeśli jest połączone, rozłącz się, wyjdź z aplikacji w tle i otwórz ją ponownie, aplikacja automatycznie przejdzie do łączenia.
5. Normalna praca lub brak możliwości połączenia - proszę zamknąć aplikację działającą w tle i ponownie ją otworzyć.
6. Wyjście z tła aplikacji, ponowne uruchomienie telefonu, doładowanie oświetlenia - ponowne uruchomienie oprogramowania aplikacji i nawiązanie połączenia.

[03] FUNKCJE W APLIKACJI

(A) Połączenie urządzenia.

1. Lista urządzeń, wyświetla wyszukiwane urządzenia, urządzenia mogą być podświetlone po podłączeniu.
2. Stan połączenia, kliknij, aby podłączyć/ rozłączyć urządzenie.
3. Przycisk przełącznika światła, w stanie połączenia, kliknij, aby włączyć/ wyłączyć światło.
4. Ustaw przycisk, kliknij, aby przejść do strony ustawień.
5. Przełączanie trybu wyświetlania listy urządzeń.
6. Dodaj wpis urządzenia/ grupy/ urządzenia wirtualnego.




(B) Ustawienia kolorów.

1. Stan połączenia urządzenia, w tym brak połączenia / pusty (reprezentuje połączenie).
2. Paleta kolorów, służy do zmiany koloru urządzenia.
3. Wartość koloru RGB, kliknięcie pozwala ustawić wartość koloru RGB, aby dokładniej wybrać kolor.
4. Dostosuj kolor, aby zapisać swój ulubiony. Po wybraniu przesunąć powyższą paletę kolorów. Długie naciśnięcie pozwala usunąć.
5. Regulacja jasności, przesuwanie pozwala ustawić jasność urządzenia.
6. Przełącznik, służy do włączania/ wyłączenia świateł.




(C) Reakcja na dźwięki.

1. Opcje rytmu, kliknij/przesuń, aby włączyć.
2. Regulacja czułości, odnosi się do czułości na rozpoznawanie dźwięków zewnętrznych.
3. Styl rytmu, kliknij, aby przełączyć.




(D) Ustawienia trybów.

1. Lista trybów, przesunąć, aby przełączyć.
2. Regulacja prędkości, przesuwanie umożliwia ustawienie prędkości zmiany trybu.
3. Regulacja jasności, przesuwanie umożliwia ustawienie jasności światła.



(E) Ustawienia scen.

1. Lista scen, kliknij, aby przełączyć.




(F) Harmonogram.

1. Przełącznik.

2. Wybór czasu.

3. Powtórz, można ustawić dowolny dzień od poniedziałku do niedzieli, obsługa wielokrotnego wyboru.




(G) Ustawienia aplikacji i personalizacja.

- 1. Zmień ikonę i nazwę urządzenia.**
- 2. Twórz grupy, podobne typy urządzeń obsługują tworzenie grup, co pozwala na jednoczesne sterowanie wieloma urządzeniami.**
- 3. Styl menu, możesz zmienić styl strony.**
- 4. Kolejność linii może być skorygowana, gdy kolor urządzenia nie jest zgodny z ustawionym kolorem.**
- 5. Ustawienie punktów, aby ustawić liczbę punktów na pasku świetlnym.**
- 6. Tryb składania, dla dynamicznego trybu w celu uzyskania efektu składania wyświetlacza.**
- 7. Ponowne sparowanie hosta, kliknij, aby ponownie automatycznie sparować hosta.**
- 8. Zablokuj adres hosta, kliknij, aby zablokować adres hosta, host ponownie przełączy się lub wykona inne operacje, a następnie podąży za hostem.**
- 9. Usuń urządzenie i usuń je z mojej listy urządzeń.**


(H) Zaawansowane ustawienia.

- 1. Automatycznie dodawaj urządzenia. Po zaznaczeniu aplikacja automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia i doda je do mojej listy urządzeń.**
- 2. Połączenie. Automatyczne połączenie: Po zaznaczeniu zostanie automatycznie połączone z moją listą urządzeń. Zapamiętywanie połączenia: Po zaznaczeniu ostatnio podłączone urządzenie zostanie automatycznie podłączone. Ręczne połączenie: Po zaznaczeniu trzeba ręcznie kliknąć odpowiednie urządzenie, aby je połączyć.**
- 3. Inne. Zmień tło: Możesz dostosować tło aplikacji. Wielojęzyczność: Możesz przełączyć się na język aplikacji, domyślnie zgodnie z systemem telefonu. Udostępnij aplikację: Pobierz kod QR dla tej samej serii aplikacji. Zgłaszanie problemów: Problemy mogą być zgłaszane przez e-mail. Informacje: Wprowadzenie do wersji aplikacji.**

(G)



(H)



[EN] RGB LED ROPE.

[01] CONTROL REMOTE (see figure on page 2): (1) ON/OFF. (2) Automatic mode. (3) Brightness +/- . (4) Single color. (5) Modes +/- . (6) Music modes +/- . (7) Speed +/- . (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Music modes.

[02] APPLICATION (QR code on page 3): 1. Scan the QR code to download the „LotusLamp X“ application. 2. After successfully downloading the application, turn on the Bluetooth function on your phone, then connect the RGB rope and open the application. The application will automatically pair with the product, and then you can control the light. On Android phones, turn on the location function and allow permissions.

The device cannot connect: 1. Check whether the product is properly powered. 2. Whether Bluetooth on the mobile phone is turned on. 3. If other mobile phones are connected - disconnect them. BT 4.0 supports only one-to-many control, it does not support many-to-many control. 4. If the Bluetooth device is connected in the phone settings - if it is connected, disconnect it, exit the application in the background and open it again, the application will automatically proceed to connect. 5. Normal operation or inability to connect - please close the application running in the background and open it again. 6. Exit the application background, restart the phone, recharge the lighting - restart the application software and establish the connection.

[03] FUNCTIONS IN THE APPLICATION:

(A) Device connection (see screenshot on page 4): 1. Device list, displays the searched device, devices may be highlighted when connected. 2. Connection status, click to connect/disconnect the device. 3. Light switch button, in the connected state, click to turn the light on/off. 4. Settings button, click to go to the settings page. 5. Switching the display mode of the device list. 6. Add a device/group/virtual device entry.

(B) Color settings (see screenshots on page 5): 1. Device connection status, including no connection / empty (represents connection). 2. Color palette, used to change the color of the device. 3. RGB color value, clicking allows you to set the RGB color value to select the color more precisely. 4. Customize color to save your favorite. After selecting, move the color palette above. Long press allows you to delete. 5. Brightness adjustment, moving allows you to set the brightness of the device. 6. Switch, used to turn the lights on/off.

(C) Sound reaction (see screenshot on page 6): 1. Rhythm options, click/move to enable. 2. Sensitivity adjustment, refers to the sensitivity to recognizing external sounds. 3. Rhythm style, click to switch.

(D) Mode settings (see screenshot on page 7): 1. Mode list, move to switch. 2. Speed adjustment, moving allows you to set the speed of mode change. 3. Brightness adjustment, moving allows you to set the light brightness.

(E) Scene settings (see screenshot on page 8): 1. Scene list, click to switch.

(F) Schedule (see screenshot on page 9): 1. Switch. 2. Time selection. 3. Repeat, you can set any day from Monday to Sunday, supports multiple selection.

(G) Application settings and personalization (see screenshot on page 11): 1. Change the icon and name of the device. 2. Create groups, similar types of devices support creating groups, which allows you to control multiple devices simultaneously. 3. Menu style, you can change the page style. 4. Line order can be adjusted when the device color does not match

the set color. 5. Point setting, to set the number of points on the light strip. 6. Folding mode, for dynamic mode to achieve the folding display effect. 7. Re-pair the host, click to automatically re-pair the host. 8. Lock the host address, click to lock the host address, the host will switch again or perform other operations and then follow the host. 9. Delete the device and remove it from my device list.

(H) Advanced settings (see screenshot on page 11): 1. Automatically add devices. When checked, the application will automatically search for nearby devices and add them to my device list. 2. Connection. Automatic connection: When checked, it will automatically connect to my device list. Connection memory: When checked, the last connected device will be automatically connected. Manual connection: When checked, you need to manually click the appropriate device to connect it. 3. Other. Change background: You can customize the application background. Multilingual: You can switch to the application language, by default according to the phone system. Share application: Download the QR code for the same series of applications. Report problems: Problems can be reported by e-mail. Information: Introduction to the application version.

[DE] RGB LED SEIL.

[01] FERNBEDIENUNG (siehe Abbildung auf Seite 2): (1) ON/OFF. (2) Automatischer Modus. (3) Helligkeit +/- (4) Einzelne Farbe. (5) Modi +/- (6) Musikmodi +/- (7) Geschwindigkeit +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Musikmodi.

[02] ANWENDUNG (QR-Code auf Seite 3): 1. Scannen Sie den QR-Code, um die Anwendung „LotusLamp X“ herunterzuladen. 2. Nachdem die Anwendung erfolgreich heruntergeladen wurde, schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon ein, schließen Sie dann das RGB-Seil an und öffnen Sie die Anwendung. Die Anwendung verbindet sich automatisch mit dem Produkt, und dann können Sie das Licht steuern. Bei Android-Telefonen schalten Sie die Standortfunktion ein und erlauben Sie die Berechtigungen.

Das Gerät kann keine Verbindung herstellen: 1. Prüfen Sie, ob das Produkt ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird. 2. Ob Bluetooth auf dem Mobiltelefon eingeschaltet ist. 3. Wenn andere Mobiltelefone verbunden sind - trennen Sie diese. BT 4.0 unterstützt nur eine Eins-zu-Vielen-Steuerung, es unterstützt keine Viele-zu-Vielen-Steuerung. 4. Wenn das Bluetooth-Gerät in den Telefoneinstellungen verbunden ist - wenn es verbunden ist, trennen Sie es, beenden Sie die Anwendung im Hintergrund und öffnen Sie sie erneut, die Anwendung wird automatisch mit dem Verbinden fortfahren. 5. Normaler Betrieb oder Unfähigkeit, eine Verbindung herzustellen - bitte schließen Sie die im Hintergrund laufende Anwendung und öffnen Sie sie erneut. 6. Beenden Sie den Anwendungshintergrund, starten Sie das Telefon neu, laden Sie die Beleuchtung auf - starten Sie die Anwendungssoftware neu und stellen Sie die Verbindung her.

[03] FUNKTIONEN IN DER ANWENDUNG:

(A) Geräteverbindung (siehe Screenshot auf Seite 4): 1. Geräteliste, zeigt das gesuchte Gerät an, Geräte können bei Verbindung hervorgehoben werden. 2. Verbindungsstatus, klicken Sie, um das Gerät zu verbinden/zu trennen. 3. Lichtschaltertaste, im verbundenen Zustand klicken Sie, um das Licht ein-/auszuschalten. 4. Einstellungstaste, klicken Sie,

um zur Einstellungsseite zu gelangen. 5. Umschalten des Anzeigemodus der Geräteleiste. 6. Fügen Sie einen Geräte-/Gruppen-/virtuellen Geräteeintrag hinzu.

(B) Farbeinstellungen (siehe Screenshots auf Seite 5): 1. Geräteverbindungsstatus, einschließlich keine Verbindung / leer (steht für Verbindung). 2. Farbpalette, dient zum Ändern der Farbe des Geräts. 3. RGB-Farbwert, durch Klicken können Sie den RGB-Farbwert festlegen, um die Farbe genauer auszuwählen. 4. Passen Sie die Farbe an, um Ihre Lieblingsfarbe zu speichern. Nach der Auswahl bewegen Sie die Farbpalette oben. Langes Drücken ermöglicht das Löschen. 5. Helligkeitsanpassung, durch Bewegen können Sie die Helligkeit des Geräts einstellen. 6. Schalter, dient zum Ein-/Ausschalten der Lichter.

(C) Klangreaktion (siehe Screenshot auf Seite 6): 1. Rhythmusoptionen, klicken/bewegen zum Aktivieren. 2. Empfindlichkeitsanpassung, bezieht sich auf die Empfindlichkeit bei der Erkennung externer Geräusche. 3. Rhythmusstil, klicken zum Umschalten.

(D) Moduseinstellungen (siehe Screenshot auf Seite 7): 1. Modusliste, bewegen zum Umschalten. 2. Geschwindigkeitsanpassung, durch Bewegen können Sie die Geschwindigkeit der Modusänderung einstellen. 3. Helligkeitsanpassung, durch Bewegen können Sie die Lichthelligkeit einstellen.

(E) Szeneneinstellungen (siehe Screenshot auf Seite 8): 1. Szenenliste, klicken zum Umschalten.

(F) Zeitplan (siehe Screenshot auf Seite 9): 1. Schalter. 2. Zeitauswahl. 3. Wiederholen, Sie können jeden Tag von Montag bis Sonntag einstellen, unterstützt Mehrfachauswahl.

(G) Anwendungseinstellungen und Personalisierung (siehe Screenshot auf Seite 11): 1. Ändern Sie das Symbol und den Namen des Geräts. 2. Erstellen Sie Gruppen, ähnliche Gerätetypen unterstützen das Erstellen von Gruppen, wodurch Sie mehrere Geräte gleichzeitig steuern können. 3. Menüstil, Sie können den Seitenstil ändern. 4. Die Zeilenreihenfolge kann angepasst werden, wenn die Gerätefarbe nicht mit der eingestellten Farbe übereinstimmt. 5. Punkteinstellung, um die Anzahl der Punkte auf dem Lichtstreifen festzulegen. 6. Faltmodus, für den dynamischen Modus, um den Faltanzeigeeffekt zu erzielen. 7. Den Host erneut koppeln, klicken Sie, um den Host automatisch erneut zu koppeln. 8. Sperren Sie die Host-Adresse, klicken Sie, um die Host-Adresse zu sperren, der Host wird erneut wechseln oder andere Operationen ausführen und dann dem Host folgen. 9. Löschen Sie das Gerät und entfernen Sie es aus meiner Geräteleiste.

(H) Erweiterte Einstellungen (siehe Screenshot auf Seite 11): 1. Geräte automatisch hinzufügen. Wenn aktiviert, sucht die Anwendung automatisch nach Geräten in der Nähe und fügt sie zu meiner Geräteleiste hinzu. 2. Verbindung. Automatische Verbindung: Wenn aktiviert, wird automatisch eine Verbindung zu meiner Geräteleiste hergestellt. Verbindungsspeicher: Wenn aktiviert, wird das zuletzt verbundene Gerät automatisch verbunden. Manuelle Verbindung: Wenn aktiviert, müssen Sie manuell auf das entsprechende Gerät klicken, um es zu verbinden. 3. Andere. Hintergrund ändern: Sie können den Anwendungshintergrund anpassen. Mehrsprachig: Sie können zur Anwendungssprache wechseln, standardmäßig gemäß dem Telefonsystem. Anwendung teilen: Laden Sie den QR-Code für dieselbe Anwendungsserie herunter. Probleme melden: Probleme können per E-Mail gemeldet werden. Informationen: Einführung in die Anwendungsversion.

[01] TÉLÉCOMMANDE (voir figure à la page 2) : (1) ON/OFF. (2) Mode automatique. (3) Luminosité +/- (4) Couleur unique. (5) Modes +/- (6) Modes musique +/- (7) Vitesse +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Modes musique.

[02] APPLICATION (code QR à la page 3) : 1. Scannez le code QR pour télécharger l'application « LotusLamp X ». 2. Après avoir téléchargé l'application avec succès, activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone, puis connectez le ruban RGB et ouvrez l'application. L'application s'associera automatiquement au produit, et vous pourrez ensuite contrôler la lumière. Sur les téléphones Android, activez la fonction de localisation et autorisez les permissions.

L'appareil ne peut pas se connecter : 1. Vérifiez si le produit est correctement alimenté. 2. Si le Bluetooth du téléphone mobile est activé. 3. Si d'autres téléphones mobiles sont connectés - déconnectez-les. BT 4.0 ne prend en charge que le contrôle de type un à plusieurs, il ne prend pas en charge le contrôle de type plusieurs à plusieurs. 4. Si l'appareil Bluetooth est connecté dans les paramètres du téléphone - s'il est connecté, déconnectez-le, quittez l'application en arrière-plan et ouvrez-la à nouveau, l'application passera automatiquement à la connexion. 5. Fonctionnement normal ou impossibilité de se connecter - veuillez fermer l'application en arrière-plan et l'ouvrir à nouveau. 6. Quittez l'arrière-plan de l'application, redémarrez le téléphone, rechargez l'éclairage - redémarrez le logiciel de l'application et établissez la connexion.

[03] FONCTIONS DANS L'APPLICATION :

(A) Connexion de l'appareil (voir capture d'écran à la page 4) : 1. Liste des appareils, affiche l'appareil recherché, les appareils peuvent être mis en surbrillance lorsqu'ils sont connectés. 2. État de la connexion, cliquez pour connecter/déconnecter l'appareil. 3. Bouton interrupteur de lumière, à l'état connecté, cliquez pour allumer/éteindre la lumière. 4. Bouton de réglage, cliquez pour accéder à la page de réglages. 5. Changement du mode d'affichage de la liste des appareils. 6. Ajouter une entrée d'appareil/groupe/appareil virtuel.

(B) Réglages des couleurs (voir captures d'écran à la page 5) : 1. État de connexion de l'appareil, y compris pas de connexion / vide (représente la connexion). 2. Palette de couleurs, sert à changer la couleur de l'appareil. 3. Valeur de couleur RGB, cliquer permet de définir la valeur de couleur RGB pour choisir la couleur plus précisément. 4. Personnalisez la couleur pour enregistrer votre préférée. Après avoir sélectionné, déplacez la palette de couleurs ci-dessus. Un appui long permet de supprimer. 5. Réglage de la luminosité, déplacer permet de régler la luminosité de l'appareil. 6. Interrupteur, sert à allumer/éteindre les lumières.

(C) Réaction au son (voir capture d'écran à la page 6) : 1. Options de rythme, cliquez/déplacez pour activer. 2. Réglage de la sensibilité, fait référence à la sensibilité de reconnaissance des sons externes. 3. Style de rythme, cliquez pour changer.

(D) Réglages des modes (voir capture d'écran à la page 7) : 1. Liste des modes, déplacez pour changer. 2. Réglage de la vitesse, déplacer permet de régler la vitesse de changement de mode. 3. Réglage de la luminosité, déplacer permet de régler la luminosité de la lumière.

(E) Réglages des scènes (voir capture d'écran à la page 8) : 1. Liste des scènes, cliquez

pour changer.

(F) Programme (voir capture d'écran à la page 9) : 1. Interrupteur. 2. Sélection de l'heure. 3. Répéter, vous pouvez définir n'importe quel jour du lundi au dimanche, prend en charge la sélection multiple.

(G) Réglages de l'application et personnalisation (voir capture d'écran à la page 11) : 1. Changez l'icône et le nom de l'appareil. 2. Créez des groupes, les types d'appareils similaires prennent en charge la création de groupes, ce qui vous permet de contrôler plusieurs appareils simultanément. 3. Style de menu, vous pouvez changer le style de la page. 4. L'ordre des lignes peut être ajusté lorsque la couleur de l'appareil ne correspond pas à la couleur définie. 5. Réglage des points, pour définir le nombre de points sur la bande lumineuse. 6. Mode pliage, pour le mode dynamique afin d'obtenir l'effet d'affichage plié. 7. Ré-associer l'hôte, cliquez pour ré-associer automatiquement l'hôte. 8. Verrouiller l'adresse de l'hôte, cliquez pour verrouiller l'adresse de l'hôte, l'hôte changera à nouveau ou effectuera d'autres opérations puis suivra l'hôte. 9. Supprimez l'appareil et retirez-le de ma liste d'appareils.

(H) Réglages avancés (voir capture d'écran à la page 11) : 1. Ajouter automatiquement des appareils. Lorsque coché, l'application recherchera automatiquement les appareils à proximité et les ajoutera à ma liste d'appareils. 2. Connexion. Connexion automatique : Lorsque coché, se connectera automatiquement à ma liste d'appareils. Mémoire de connexion : Lorsque coché, le dernier appareil connecté sera automatiquement connecté. Connexion manuelle : Lorsque coché, vous devez cliquer manuellement sur l'appareil approprié pour le connecter. 3. Autre. Changer l'arrière-plan : Vous pouvez personnaliser l'arrière-plan de l'application. Multilingue : Vous pouvez passer à la langue de l'application, par défaut selon le système du téléphone. Partager l'application : Téléchargez le code QR pour la même série d'applications. Signaler des problèmes : Les problèmes peuvent être signalés par e-mail. Informations : Introduction à la version de l'application.

[ES] CUERDA LED RGB.

[01] MANDO A DISTANCIA (ver figura en la página 2): (1) ON/OFF. (2) Modo automático. (3) Brillo +/- (4) Color único. (5) Modos +/- (6) Modos de música +/- (7) Velocidad +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Modos de música.

[02] APLICACIÓN (código QR en la página 3): 1. Escanee el código QR para descargar la aplicación „LotusLamp X“. 2. Después de descargar correctamente la aplicación, active la función Bluetooth en su teléfono, luego conecte la cuerda RGB y abra la aplicación. La aplicación se emparejará automáticamente con el producto, y luego podrá controlar la luz. En teléfonos Android, active la función de ubicación y permita los permisos.

El dispositivo no puede conectarse: 1. Compruebe si el producto está correctamente alimentado. 2. Si el Bluetooth del teléfono móvil está activado. 3. Si otros teléfonos móviles están conectados - desconéctelos. BT 4.0 solo admite control de tipo uno a muchos, no admite control de tipo muchos a muchos. 4. Si el dispositivo Bluetooth está conectado en la configuración del teléfono - si está conectado, desconéctelo, salga de la aplicación en segundo plano y ábrala de nuevo, la aplicación pasará automáticamente a conectarse.

5. Funcionamiento normal o imposibilidad de conectarse - cierre la aplicación que se ejecuta en segundo plano y ábrala de nuevo. 6. Salga del fondo de la aplicación, reinicie el teléfono, recargue la iluminación - reinicie el software de la aplicación y establezca la conexión.

[03] FUNCIONES EN LA APLICACIÓN:

(A) Conexión del dispositivo (ver captura de pantalla en la página 4): 1. Lista de dispositivos, muestra el dispositivo buscado, los dispositivos pueden resaltarse cuando están conectados. 2. Estado de conexión, haga clic para conectar/desconectar el dispositivo. 3. Botón interruptor de luz, en estado conectado, haga clic para encender/apagar la luz. 4. Botón de configuración, haga clic para ir a la página de configuración. 5. Cambio del modo de visualización de la lista de dispositivos. 6. Añadir una entrada de dispositivo/grupo/dispositivo virtual.

(B) Configuración de colores (ver capturas de pantalla en la página 5): 1. Estado de conexión del dispositivo, incluyendo sin conexión / vacío (representa conexión). 2. Paleta de colores, se utiliza para cambiar el color del dispositivo. 3. Valor de color RGB, hacer clic permite establecer el valor de color RGB para seleccionar el color con mayor precisión. 4. Personalice el color para guardar su favorito. Después de seleccionar, mueva la paleta de colores de arriba. Una pulsación larga permite eliminarlo. 5. Ajuste de brillo, mover permite establecer el brillo del dispositivo. 6. Interruptor, se utiliza para encender/apagar las luces.

(C) Reacción al sonido (ver captura de pantalla en la página 6): 1. Opciones de ritmo, haga clic/mueva para activar. 2. Ajuste de sensibilidad, se refiere a la sensibilidad para reconocer sonidos externos. 3. Estilo de ritmo, haga clic para cambiar.

(D) Configuración de modos (ver captura de pantalla en la página 7): 1. Lista de modos, mueva para cambiar. 2. Ajuste de velocidad, mover permite establecer la velocidad de cambio de modo. 3. Ajuste de brillo, mover permite establecer el brillo de la luz.

(E) Configuración de escenas (ver captura de pantalla en la página 8): 1. Lista de escenas, haga clic para cambiar.

(F) Programación (ver captura de pantalla en la página 9): 1. Interruptor. 2. Selección de hora. 3. Repetir, puede establecer cualquier día de lunes a domingo, admite selección múltiple.

(G) Configuración de la aplicación y personalización (ver captura de pantalla en la página 11): 1. Cambie el icono y el nombre del dispositivo. 2. Cree grupos, los tipos de dispositivos similares admiten la creación de grupos, lo que le permite controlar varios dispositivos simultáneamente. 3. Estilo de menú, puede cambiar el estilo de la página. 4. El orden de las líneas se puede ajustar cuando el color del dispositivo no coincide con el color establecido. 5. Configuración de puntos, para establecer el número de puntos en la tira de luz. 6. Modo de plegado, para el modo dinámico para lograr el efecto de visualización plegada. 7. Reemparejar el host, haga clic para reemparejar automáticamente el host. 8. Bloquear la dirección del host, haga clic para bloquear la dirección del host, el host cambiará de nuevo o realizará otras operaciones y luego seguirá al host. 9. Elimine el dispositivo y quítelo de mi lista de dispositivos.

(H) Configuración avanzada (ver captura de pantalla en la página 11): 1. Añadir dispositivos automáticamente. Cuando está marcado, la aplicación buscará automáticamente dispo-

sitivos cercanos y los añadirá a mi lista de dispositivos. 2. Conexión. Conexión automática: Cuando está marcado, se conectará automáticamente a mi lista de dispositivos. Memoria de conexión: Cuando está marcado, el último dispositivo conectado se conectará automáticamente. Conexión manual: Cuando está marcado, debe hacer clic manualmente en el dispositivo correspondiente para conectarlo. 3. Otro. Cambiar fondo: Puede personalizar el fondo de la aplicación. Multilingüe: Puede cambiar al idioma de la aplicación, por defecto según el sistema del teléfono. Compartir aplicación: Descargue el código QR para la misma serie de aplicaciones. Informar problemas: Los problemas pueden informarse por correo electrónico. Información: Introducción a la versión de la aplicación.

[PT] CORDA LED RGB.

[01] TELECOMANDO (ver figura na página 2): (1) ON/OFF. (2) Modo automático. (3) Brilho +/- (4) Cor única. (5) Modos +/- (6) Modos de música +/- (7) Velocidade +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Modos de música.

[02] APLICAÇÃO (código QR na página 3): 1. Digitalize o código QR para descarregar a aplicação „LotusLamp X“. 2. Após descarregar com êxito a aplicação, ative a função Bluetooth no seu telefone, depois ligue a corda RGB e abra a aplicação. A aplicação irá emparelhar automaticamente com o produto, e depois poderá controlar a luz. Em telefones Android, ative a função de localização e permita as permissões.

O dispositivo não consegue ligar-se: 1. Verifique se o produto está corretamente alimentado. 2. Se o Bluetooth do telefone móvel está ativado. 3. Se outros telefones móveis estão ligados - desligue-os. BT 4.0 suporta apenas controlo do tipo um para muitos, não suporta controlo do tipo muitos para muitos. 4. Se o dispositivo Bluetooth estiver ligado nas definições do telefone - se estiver ligado, desligue-o, saia da aplicação em segundo plano e abra-a novamente, a aplicação passará automaticamente a ligar. 5. Funcionamento normal ou incapacidade de ligar - feche a aplicação em execução em segundo plano e abra-a novamente. 6. Saia do fundo da aplicação, reinicie o telefone, recarregue a iluminação - reinicie o software da aplicação e estabeleça a ligação.

[03] FUNÇÕES NA APLICAÇÃO:

(A) Ligação do dispositivo (ver captura de ecrã na página 4): 1. Lista de dispositivos, mostra o dispositivo pesquisado, os dispositivos podem ser destacados quando ligados. 2. Estado da ligação, clique para ligar/desligar o dispositivo. 3. Botão interruptor de luz, no estado ligado, clique para ligar/desligar a luz. 4. Botão de definições, clique para ir para a página de definições. 5. Alteração do modo de visualização da lista de dispositivos. 6. Adicionar uma entrada de dispositivo/grupo/dispositivo virtual.

(B) Definições de cores (ver capturas de ecrã na página 5): 1. Estado de ligação do dispositivo, incluindo sem ligação / vazio (representa ligação). 2. Paleta de cores, serve para alterar a cor do dispositivo. 3. Valor de cor RGB, clicar permite definir o valor de cor RGB para seleccionar a cor com mais precisão. 4. Personalize a cor para guardar a sua favorita. Após seleccionar, mova a paleta de cores acima. Uma pressão longa permite eliminar. 5. Ajuste de brilho, mover permite definir o brilho do dispositivo. 6. Interruptor, serve para ligar/desligar as luzes.

(C) Reação ao som (ver captura de ecrã na página 6): 1. Opções de ritmo, clique/mova para ativar. 2. Ajuste de sensibilidade, refere-se à sensibilidade de reconhecimento de sons externos. 3. Estilo de ritmo, clique para alterar.

(D) Definições de modos (ver captura de ecrã na página 7): 1. Lista de modos, mova para alterar. 2. Ajuste de velocidade, mover permite definir a velocidade de alteração de modo. 3. Ajuste de brilho, mover permite definir o brilho da luz.

(E) Definições de cenas (ver captura de ecrã na página 8): 1. Lista de cenas, clique para alterar.

(F) Agendamento (ver captura de ecrã na página 9): 1. Interruptor. 2. Seleção de hora. 3. Repetir, pode definir qualquer dia de segunda a domingo, suporta seleção múltipla.

(G) Definições da aplicação e personalização (ver captura de ecrã na página 11): 1. Altere o ícone e o nome do dispositivo. 2. Crie grupos, tipos de dispositivos semelhantes suportam a criação de grupos, o que lhe permite controlar vários dispositivos simultaneamente. 3. Estilo de menu, pode alterar o estilo da página. 4. A ordem das linhas pode ser ajustada quando a cor do dispositivo não corresponde à cor definida. 5. Definição de pontos, para definir o número de pontos na fita de luz. 6. Modo de dobragem, para o modo dinâmico para obter o efeito de visualização dobrada. 7. Reemparelhar o host, clique para reemparelhar automaticamente o host. 8. Bloquear o endereço do host, clique para bloquear o endereço do host, o host mudará novamente ou realizará outras operações e depois seguirá o host. 9. Elimine o dispositivo e remova-o da minha lista de dispositivos.

(H) Definições avançadas (ver captura de ecrã na página 11): 1. Adicionar dispositivos automaticamente. Quando marcado, a aplicação procurará automaticamente dispositivos próximos e adicioná-los-á à minha lista de dispositivos. 2. Ligação. Ligação automática: Quando marcado, ligar-se-á automaticamente à minha lista de dispositivos. Memória de ligação: Quando marcado, o último dispositivo ligado será ligado automaticamente. Ligação manual: Quando marcado, tem de clicar manualmente no dispositivo apropriado para o ligar. 3. Outro. Alterar fundo: Pode personalizar o fundo da aplicação. Multilíngue: Pode mudar para o idioma da aplicação, por predefinição de acordo com o sistema do telefone. Partilhar aplicação: Descarregue o código QR para a mesma série de aplicações. Comunicar problemas: Os problemas podem ser comunicados por e-mail. Informações: Introdução à versão da aplicação.

[IT] CORDA LED RGB.

[01] TELECOMANDO (vedere figura a pagina 2): (1) ON/OFF. (2) Modalità automatica. (3) Luminosità +/- . (4) Colore singolo. (5) Modalità +/- . (6) Modalità musicali +/- . (7) Velocità +/- . (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Modalità musicali.

[02] APPLICAZIONE (codice QR a pagina 3): 1. Scansionare il codice QR per scaricare l'applicazione „LotusLamp X”. 2. Dopo aver scaricato con successo l'applicazione, attivare la funzione Bluetooth sul telefono, quindi collegare la corda RGB e aprire l'applicazione. L'applicazione si assocerà automaticamente al prodotto, e poi si potrà controllare la luce. Sui telefoni Android, attivare la funzione di posizione e consentire i permessi. Il dispositivo non riesce a connettersi: 1. Verificare se il prodotto è alimentato correttamente. 2. Se il Bluetooth del telefono cellulare è attivato. 3. Se altri telefoni cellulari

sono collegati - disconnetterli. BT 4.0 supporta solo il controllo di tipo uno a molti, non supporta il controllo di tipo molti a molti. 4. Se il dispositivo Bluetooth è collegato nelle impostazioni del telefono - se è collegato, disconnetterlo, uscire dall'applicazione in background e aprirla di nuovo, l'applicazione procederà automaticamente alla connessione. 5. Funzionamento normale o impossibilità di connettersi - chiudere l'applicazione in esecuzione in background e aprirla di nuovo. 6. Uscire dallo sfondo dell'applicazione, riavviare il telefono, ricaricare l'illuminazione - riavviare il software dell'applicazione e stabilire la connessione.

[03] FUNZIONI NELL'APPLICAZIONE:

(A) Connessione del dispositivo (vedere screenshot a pagina 4): 1. Elenco dispositivi, mostra il dispositivo cercato, i dispositivi possono essere evidenziati quando collegati. 2. Stato della connessione, cliccare per collegare/scollegare il dispositivo. 3. Pulsante interruttore luce, nello stato collegato, cliccare per accendere/spegnere la luce. 4. Pulsante impostazioni, cliccare per andare alla pagina delle impostazioni. 5. Cambio della modalità di visualizzazione dell'elenco dispositivi. 6. Aggiungere una voce dispositivo/gruppo/dispositivo virtuale.

(B) Impostazioni colori (vedere screenshot a pagina 5): 1. Stato di connessione del dispositivo, inclusa nessuna connessione / vuoto (rappresenta connessione). 2. Tavolozza colori, serve per cambiare il colore del dispositivo. 3. Valore colore RGB, cliccando si può impostare il valore del colore RGB per selezionare il colore con maggiore precisione. 4. Personalizzare il colore per salvare il preferito. Dopo aver selezionato, spostare la tavolozza colori sopra. Una pressione lunga permette di eliminare. 5. Regolazione luminosità, spostando si può impostare la luminosità del dispositivo. 6. Interruttore, serve per accendere/spegnere le luci.

(C) Reazione al suono (vedere screenshot a pagina 6): 1. Opzioni ritmo, cliccare/spostare per attivare. 2. Regolazione sensibilità, si riferisce alla sensibilità di riconoscimento dei suoni esterni. 3. Stile ritmo, cliccare per cambiare.

(D) Impostazioni modalità (vedere screenshot a pagina 7): 1. Elenco modalità, spostare per cambiare. 2. Regolazione velocità, spostando si può impostare la velocità di cambio modalità. 3. Regolazione luminosità, spostando si può impostare la luminosità della luce.

(E) Impostazioni scene (vedere screenshot a pagina 8): 1. Elenco scene, cliccare per cambiare.

(F) Programmazione (vedere screenshot a pagina 9): 1. Interruttore. 2. Selezione ora. 3. Ripeti, è possibile impostare qualsiasi giorno da lunedì a domenica, supporta la selezione multipla.

(G) Impostazioni applicazione e personalizzazione (vedere screenshot a pagina 11): 1. Cambiare l'icona e il nome del dispositivo. 2. Creare gruppi, tipi di dispositivi simili supportano la creazione di gruppi, che consente di controllare più dispositivi contemporaneamente. 3. Stile menu, è possibile cambiare lo stile della pagina. 4. L'ordine delle linee può essere regolato quando il colore del dispositivo non corrisponde al colore impostato. 5. Impostazione punti, per impostare il numero di punti sulla striscia luminosa. 6. Modalità piegatura, per la modalità dinamica per ottenere l'effetto di visualizzazione piegata. 7. Riaccoppiare l'host, cliccare per riaccoppiare automaticamente l'host. 8. Bloccare l'indirizzo dell'host, cliccare per bloccare l'indirizzo dell'host, l'host cambierà di nuovo o

eseguirà altre operazioni e poi seguirà l'host. 9. Eliminare il dispositivo e rimuoverlo dalla mia lista dispositivi.

(H) Impostazioni avanzate (vedere screenshot a pagina 11): 1. Aggiungi automaticamente dispositivi. Quando selezionato, l'applicazione cercherà automaticamente i dispositivi nelle vicinanze e li aggiungerà alla mia lista dispositivi. 2. Connessione. Connessione automatica: Quando selezionato, si collegherà automaticamente alla mia lista dispositivi. Memoria connessione: Quando selezionato, l'ultimo dispositivo collegato verrà collegato automaticamente. Connessione manuale: Quando selezionato, è necessario cliccare manualmente sul dispositivo appropriato per collegarlo. 3. Altro. Cambia sfondo: È possibile personalizzare lo sfondo dell'applicazione. Multilingue: È possibile passare alla lingua dell'applicazione, per impostazione predefinita in base al sistema del telefono. Condividi applicazione: Scarica il codice QR per la stessa serie di applicazioni. Segnala problemi: I problemi possono essere segnalati via e-mail. Informazioni: Introduzione alla versione dell'applicazione.

[OK] RGB LED REB.

[01] FJERNBETJENING (se figur på side 2): (1) ON/OFF. (2) Automatisk tilstand. (3) Lysstyrke +/- . (4) Enkelt farve. (5) Tilstande +/- . (6) Musiktilstande +/- . (7) Hastighed +/- . (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Musiktilstande.

[02] APPLIKATION (QR-kode på side 3): 1. Scan QR-koden for at downloade applikationen „LotusLamp X”. 2. Når applikationen er downloadet, skal du slå Bluetooth-funktionen til på din telefon, derefter tilslutte RGB-rebet og åbne applikationen. Applikationen parres automatisk med produktet, og derefter kan du styre lyset. På Android-telefoner skal du slå placeringsfunktionen til og tillade tilladelser.

Enheden kan ikke oprette forbindelse: 1. Kontroller, om produktet er korrekt strømforsynet. 2. Om Bluetooth på mobiltelefonen er slået til. 3. Hvis andre mobiltelefoner er tilsluttet - afbryd dem. BT 4.0 understøtter kun styring af typen en-til-mange, det understøtter ikke styring af typen mange-til-mange. 4. Hvis Bluetooth-enheden er tilsluttet i telefonindstillingerne - hvis den er tilsluttet, afbryd den, luk applikationen i baggrunden, og åbn den igen, applikationen fortsætter automatisk til tilslutning. 5. Normal drift eller manglende evne til at oprette forbindelse - luk venligst applikationen, der kører i baggrunden, og åbn den igen. 6. Afslut applikationsbaggrunden, genstart telefonen, genoplad belysningen - genstart applikationssoftwaren, og opret forbindelsen.

[03] FUNKTIONER I APPLIKATIONEN:

(A) Enhedsforbindelse (se skærmbillede på side 4): 1. Enhedsliste, viser den søgte enhed, enheder kan fremhæves, når de er tilsluttet. 2. Forbindelsesstatus, klik for at tilslutte/afbryde enheden. 3. Lysknap, i tilsluttet tilstand, klik for at tænde/slukke lyset. 4. Indstillingsknap, klik for at gå til indstillingssiden. 5. Skift af visningstilstand for enhedslisten. 6. Tilføj en enhed/gruppe/virtual enhedspost.

(B) Farveindstillinger (se skærmbillede på side 5): 1. Enhedsforbindelsesstatus, herunder ingen forbindelse / tom (repræsenterer forbindelse). 2. Farvepalet, bruges til at ændre enhedens farve. 3. RGB-farveværdi, klik giver dig mulighed for at indstille RGB-farveværdien

for at vælge farven mere præcist. 4. Tilpas farve for at gemme din favorit. Efter valg skal du flytte farvepaletten ovenfor. Langt tryk giver dig mulighed for at slette. 5. Lysstyrkejustering, flytning giver dig mulighed for at indstille enhedens lysstyrke. 6. Kontakt, bruges til at tænde/slukke lyset.

(C) Lydreaktion (se skærbillede på side 6): 1. Rytmeindstillinger, klik/flyt for at aktivere. 2. Følsomhedsjustering, refererer til følsomheden for genkendelse af eksterne lyde. 3. Rytimestil, klik for at skifte.

(D) Tilstandsindstillinger (se skærbillede på side 7): 1. Tilstandsliste, flyt for at skifte. 2. Hastighedsjustering, flytning giver dig mulighed for at indstille hastigheden for tilstandsændring. 3. Lysstyrkejustering, flytning giver dig mulighed for at indstille lysets lysstyrke.

(E) Sceneindstillinger (se skærbillede på side 8): 1. Sceneliste, klik for at skifte.

(F) Tidsplan (se skærbillede på side 9): 1. Kontakt. 2. Tidsvalg. 3. Gentag, du kan indstille enhver dag fra mandag til søndag, understøtter flere valg.

(G) Applikationsindstillinger og tilpasning (se skærbillede på side 11): 1. Skift enhedens ikon og navn. 2. Opret grupper, lignende typer enheder understøtter oprettelse af grupper, hvilket giver dig mulighed for at styre flere enheder samtidigt. 3. Menustil, du kan ændre sidestilen. 4. Linjerækkefølgen kan justeres, når enhedens farve ikke stemmer overens med den indstillede farve. 5. Punktindstilling, for at indstille antallet af punkter på lysstrimlen. 6. Foldningstilstand, for dynamisk tilstand for at opnå foldningsvisningseffekten. 7. Genpar hosten, klik for automatisk at genparre hosten. 8. Lås hostadressen, klik for at låse hostadressen, hosten skifter igen eller udfører andre handlinger og følger derefter hosten. 9. Slet enheden, og fjern den fra min enhedsliste.

(H) Avancerede indstillinger (se skærbillede på side 11): 1. Tilføj automatisk enheder. Når markeret, søger applikationen automatisk efter enheder i nærheden og føjer dem til min enhedsliste. 2. Forbindelse. Automatisk forbindelse: Når markeret, oprettes automatisk forbindelse til min enhedsliste. Forbindelseshukommelse: Når markeret, tilsluttes den sidst tilsluttede enhed automatisk. Manuel forbindelse: Når markeret, skal du manuelt klikke på den relevante enhed for at tilslutte den. 3. Andet. Skift baggrund: Du kan tilpasse applikationsbaggrunden. Flersproget: Du kan skifte til applikationssproget, som standard i henhold til telefonsystemet. Del applikation: Download QR-koden til den samme serie applikationer. Rapportér problemer: Problemer kan rapporteres via e-mail. Information: Introduktion til applikationsversionen.

[NL] RGB LED TOWWTJE.

[01] AFSTANDSBEDIENING (zie afbeelding op pagina 2): (1) ON/OFF. (2) Automatische modus. (3) Helderheid +/- (4) Enkele kleur. (5) Modi +/- (6) Muziekmodi +/- (7) Snelheid +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Muziekmodi.

[02] APPLICATIE (QR-code op pagina 3): 1. Scan de QR-code om de applicatie „LotusLamp X” te downloaden. 2. Nadat de applicatie met succes is gedownload, schakelt u de Bluetooth-functie op uw telefoon in, sluit u vervolgens het RGB-touw aan en opent u de applicatie. De applicatie wordt automatisch gekoppeld aan het product en vervolgens kunt u het licht bedienen. Schakel op Android-telefoons de locatiefunctie in en sta machtiging toe.

Het apparaat kan geen verbinding maken: 1. Controleer of het product correct van stroom wordt voorzien. 2. Of Bluetooth op de mobiele telefoon is ingeschakeld. 3. Als andere mobiele telefoons zijn verbonden - verbreek de verbinding. BT 4.0 ondersteunt alleen bediening van het type een-naar-veel, het ondersteunt geen bediening van het type veel-naar-veel. 4. Als het Bluetooth-apparaat is verbonden in de telefooninstellingen - als het is verbonden, verbreek dan de verbinding, sluit de applicatie op de achtergrond en open deze opnieuw, de applicatie gaat automatisch verder met verbinden. 5. Normale werking of onvermogen om verbinding te maken - sluit de applicatie die op de achtergrond wordt uitgevoerd en open deze opnieuw. 6. Verlaat de applicatieachtergrond, herstart de telefoon, laad de verlichting op - herstart de applicatiesoftware en maak de verbinding.

[03] FUNCTIES IN DE APPLICATIE:

(A) Apparaatverbinding (zie schermafbeelding op pagina 4): 1. Apparaatlijst, toont het gezochte apparaat, apparaten kunnen worden gemarkeerd wanneer ze zijn verbonden. 2. Verbindingsstatus, klik om het apparaat te verbinden/verbreken. 3. Lichtschakelaar, in verbonden toestand, klik om het licht aan/uit te zetten. 4. Instellingenknop, klik om naar de instellingenpagina te gaan. 5. Schakelen van de weergavemodus van de apparaatlijst. 6. Voeg een apparaat-/groep-/virtueel apparaatitem toe.

(B) Kleurinstellingen (zie schermafbeeldingen op pagina 5): 1. Apparaatverbindingsstatus, inclusief geen verbinding / leeg (vertegenwoordigt verbinding). 2. Kleurenpalet, wordt gebruikt om de kleur van het apparaat te wijzigen. 3. RGB-kleurwaarde, klikken stelt u in staat de RGB-kleurwaarde in te stellen om de kleur nauwkeuriger te selecteren. 4. Pas de kleur aan om uw favoriet op te slaan. Verplaats na selectie het kleurenpalet hierboven. Lang indrukken stelt u in staat te verwijderen. 5. Helderheidsaanpassing, verplaatsen stelt u in staat de helderheid van het apparaat in te stellen. 6. Schakelaar, wordt gebruikt om de lichten aan/uit te zetten.

(C) Geluidsreactie (zie schermafbeelding op pagina 6): 1. Ritme-opties, klik/verplaats om in te schakelen. 2. Gevoeligheidsaanpassing, verwijst naar de gevoeligheid voor het herkennen van externe geluiden. 3. Ritmestijl, klik om te wisselen.

(D) Modusinstellingen (zie schermafbeelding op pagina 7): 1. Moduslijst, verplaats om te wisselen. 2. Snelheidsaanpassing, verplaatsen stelt u in staat de snelheid van modusverandering in te stellen. 3. Helderheidsaanpassing, verplaatsen stelt u in staat de lichthelderheid in te stellen.

(E) Scène-instellingen (zie schermafbeelding op pagina 8): 1. Scènelijst, klik om te wisselen.

(F) Schema (zie schermafbeelding op pagina 9): 1. Schakelaar. 2. Tijdselectie. 3. Herhalen, u kunt elke dag van maandag tot zondag instellen, ondersteunt eenvoudige selectie.

(G) Applicatie-instellingen en personalisatie (zie schermafbeelding op pagina 11): 1. Wijzig het pictogram en de naam van het apparaat. 2. Maak groepen, vergelijkbare soorten apparaten ondersteunen het maken van groepen, waardoor u meerdere apparaten tegelijk kunt bedienen. 3. Menustijl, u kunt de paginastijl wijzigen. 4. De lijnvolgorde kan worden aangepast wanneer de apparaatkleur niet overeenkomt met de ingestelde kleur. 5. Puntinstelling, om het aantal punten op de lichtstrip in te stellen. 6. Vouwmodus, voor de dynamische modus om het vouwweergave-effect te bereiken. 7. De host opnieuw koppelen,

klik om de host automatisch opnieuw te koppelen. 8. Vergrendel het hostadres, klik om het hostadres te vergrendelen, de host schakelt opnieuw of voert andere bewerkingen uit en volgt dan de host. 9. Verwijder het apparaat en verwijder het uit mijn apparaatlijst. (H) Geavanceerde instellingen (zie schermafbeelding op pagina 11): 1. Automatisch apparaten toevoegen. Wanneer aangevinkt, zoekt de applicatie automatisch naar apparaten in de buurt en voegt deze toe aan mijn apparaatlijst. 2. Verbinding. Automatische verbinding: Wanneer aangevinkt, wordt automatisch verbinding gemaakt met mijn apparaatlijst. Verbindingsgeheugen: Wanneer aangevinkt, wordt het laatst verbonden apparaat automatisch verbonden. Handmatige verbinding: Wanneer aangevinkt, moet u handmatig op het juiste apparaat klikken om het te verbinden. 3. Overig. Achtergrond wijzigen: U kunt de applicatieachtergrond aanpassen. Meertalig: U kunt overschakelen naar de applicatietaal, standaard volgens het telefoonsysteem. Applicatie delen: Download de QR-code voor dezelfde serie applicaties. Problemen melden: Problemen kunnen per e-mail worden gemeld. Informatie: Inleiding tot de applicatieversie.

[SE] RGB LED REP.

[01] FJÄRRKONTROLL (se figur på sidan 2): (1) ON/OFF. (2) Automatiskt läge. (3) Ljusstyrka +/- (4) Enkel färg. (5) Lägen +/- (6) Musiklägen +/- (7) Hastighet +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Musiklägen.

[02] APPLIKATION (QR-kod på sidan 3): 1. Skanna QR-koden för att ladda ner applikationen „LotusLamp X”. 2. När applikationen har laddats ner, slå på Bluetooth-funktionen på din telefon, anslut sedan RGB-repet och öppna applikationen. Applikationen paras automatiskt med produkten, och sedan kan du styra ljuset. På Android-telefoner, slå på platsfunktionen och tillåt behörigheter.

Enheten kan inte ansluta: 1. Kontrollera om produkten är korrekt strömförsörjd. 2. Om Bluetooth på mobiltelefonen är påslaget. 3. Om andra mobiltelefoner är anslutna - koppla bort dem. BT 4.0 stöder endast styrning av typen en-till-många, det stöder inte styrning av typen många-till-många. 4. Om Bluetooth-enheten är ansluten i telefoninställningarna - om den är ansluten, koppla bort den, avsluta applikationen i bakgrunden och öppna den igen, applikationen fortsätter automatiskt att ansluta. 5. Normal drift eller oförmåga att ansluta - stäng applikationen som körs i bakgrunden och öppna den igen. 6. Avsluta applikationsbakgrunden, starta om telefonen, ladda om belysningen - starta om applikationsprogramvaran och upprätta anslutningen.

[03] FUNKTIONER I APPLIKATIONEN:

(A) Enhetsanslutning (se skärmbild på sidan 4): 1. Enhetslista, visar den sökta enheten, enheter kan markeras när de är anslutna. 2. Anslutningsstatus, klicka för att ansluta/koppla bort enheten. 3. Ljusknapp, i anslutet tillstånd, klicka för att slå på/av ljuset. 4. Inställningsknapp, klicka för att gå till inställningssidan. 5. Växla visningsläge för enhetslistan. 6. Lägg till en enhet/grupp/virtuell enhetspost.

(B) Färginställningar (se skärmbild på sidan 5): 1. Enhetsanslutningsstatus, inklusive ingen anslutning / tom (representerar anslutning). 2. Färgpalett, används för att ändra enhetens färg. 3. RGB-färgvärde, genom att klicka kan du ställa in RGB-färgvärdet för att

välja färgen mer exakt. 4. Anpassa färg för att spara din favorit. Efter val, flytta färgpaletten ovan. Långt tryck gör att du kan ta bort. 5. Ljusstyrkejustering, flyttning gör att du kan ställa in enhetens ljusstyrka. 6. Strömbrytare, används för att slå på/av ljuset.

(C) Ljudreaktion (se skärmbild på sidan 6): 1. Rytmalternativ, klicka/flytta för att aktivera. 2. Känslighetsjustering, avser känsligheten för att känna igen externa ljud. 3. Rytmstil, klicka för att växla.

(D) Lägesinställningar (se skärmbild på sidan 7): 1. Lägeslista, flytta för att växla. 2. Hastighetsjustering, flyttning gör att du kan ställa in hastigheten för lägesändring. 3. Ljusstyrkejustering, flyttning gör att du kan ställa in ljusets ljusstyrka.

(E) Sceninställningar (se skärmbild på sidan 8): 1. Scenlista, klicka för att växla.

(F) Schema (se skärmbild på sidan 9): 1. Strömbrytare. 2. Tidsval. 3. Upprepa, du kan ställa in vilken dag som helst från måndag till söndag, stöder flera val.

(G) Applikationsinställningar och anpassning (se skärmbild på sidan 11): 1. Ändra enhetens ikon och namn. 2. Skapa grupper, liknande typer av enheter stöder skapande av grupper, vilket gör att du kan styra flera enheter samtidigt. 3. Menystil, du kan ändra sidstilen. 4. Linjeordningen kan justeras när enhetsfärgen inte matchar den inställda färgen. 5. Punktinställning, för att ställa in antalet punkter på ljusremsan. 6. Vikningsläge, för det dynamiska läget för att uppnå vikiningsvisningseffekten. 7. Para ihop värden igen, klicka för att automatiskt para ihop värden igen. 8. Lås värddressen, klicka för att låsa värddressen, värden växlar igen eller utför andra operationer och följer sedan värden. 9. Ta bort enheten och ta bort den från min enhetslista.

(H) Avancerade inställningar (se skärmbild på sidan 11): 1. Lägg till enheter automatiskt. När markerat söker applikationen automatiskt efter enheter i närheten och lägger till dem i min enhetslista. 2. Anslutning. Automatisk anslutning: När markerat ansluts automatiskt till min enhetslista. Anslutningsminne: När markerat ansluts den senast anslutna enheten automatiskt. Manuell anslutning: När markerat måste du manuellt klicka på lämplig enhet för att ansluta den. 3. Övrigt. Ändra bakgrund: Du kan anpassa applikationsbakgrunden. Flerspråkig: Du kan byta till applikationsspråket, som standard enligt telefonsystemet. Dela applikation: Ladda ner QR-koden för samma serie applikationer. Rapportera problem: Problem kan rapporteras via e-post. Information: Introduktion till applikationsversionen.

[FI] RGB LED KÖYSI.

[01] KAUKOSÄÄDIN (katso kuva sivulla 2): (1) ON/OFF. (2) Automaattinen tila. (3) Kirkkaus +/- (4) Yksittäinen väri. (5) Tilat +/- (6) Musiikkitilat +/- (7) Nopeus +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Musiikkitilat.

[02] SOVELLUS (QR-koodi sivulla 3): 1. Skannaa QR-koodi lataaksesi „LotusLamp X” -sovelluksen. 2. Kun sovellus on ladattu onnistuneesti, kytke Bluetooth-toiminto päälle puhelimessasi, liitä sitten RGB-köysi ja avaa sovellus. Sovellus muodostaa automaattisesti pariliitoksen tuotteen kanssa, ja sitten voit ohjata valoa. Android-puhelimesta kytke sijaintitointo päälle ja salli käyttöoikeudet.

Laite ei voi muodostaa yhteyttä: 1. Tarkista, onko tuote asianmukaisesti virtautettu. 2. Onko matkapuhelimen Bluetooth kytketty päälle. 3. Jos muut matkapuhelimet on

liitetty - katkaise niiden yhteys. BT 4.0 tukee vain yksi-moneen-ohjausta, se ei tue moni-moneen-ohjausta. 4. Jos Bluetooth-laite on liitetty puhelimen asetuksissa - jos se on liitetty, katkaise yhteys, poistu sovelluksesta taustalla ja avaa se uudelleen, sovellus jatkaa automaattisesti yhdistämistä. 5. Normaali toiminta tai kyvyttömyys muodostaa yhteyttä - sulje taustalla käynnissä oleva sovellus ja avaa se uudelleen. 6. Poistu sovelluksen taustasta, käynnistä puhelin uudelleen, lataa valaistus uudelleen - käynnistä sovellusohjelmisto uudelleen ja muodosta yhteys.

[03] SOVELLUKSEN TOIMINNOT:

(A) Laitteen yhteys (katso kuvakaappaus sivulla 4): 1. Laiteluettelo, näyttää haetun laitteen, laitteet voidaan korostaa, kun ne on liitetty. 2. Yhteyden tila, napsauta liittääksesi/katkaistaksesi laitteen. 3. Valokytkin, liitetyssä tilassa, napsauta kytkeäksesi valon päälle/pois. 4. Asetuspainike, napsauta siirtyäksesi asetussivulle. 5. Laiteluettelon näyttötilan vaihtaminen. 6. Lisää laite/ryhmä/virtuaalinen laitemerkintä.

(B) Väriasetukset (katso kuvakaappaukset sivulla 5): 1. Laitteen yhteyden tila, mukaan lukien ei yhteyttä / tyhjä (edustaa yhteyttä). 2. Väripaletti, käytetään laitteen värin muuttamiseen. 3. RGB-väriarvo, napsauttamalla voit asettaa RGB-väriarvon valitaksesi värin tarkemmin. 4. Mukauta väriä tallentaaksesi suosikkisi. Valinnan jälkeen siirrä yllä olevaa väripalettiä. Pitkä painallus mahdollistaa poistamisen. 5. Kirkkauden säätö, siirtäminen mahdollistaa laitteen kirkkauden asettamisen. 6. Kytkin, käytetään valojen päälle/pois kytkemiseen.

(C) Äänireaktio (katso kuvakaappaus sivulla 6): 1. Rytmivaihtoehdot, napsauta/siirrä aktivoitaksesi. 2. Herkkyyden säätö, viittaa ulkoisten äänien tunnistamisherkkyyteen. 3. Rytmityyli, napsauta vaihtaaksesi.

(D) Tila-asetukset (katso kuvakaappaus sivulla 7): 1. Tilaluettelo, siirrä vaihtaaksesi. 2. Nopeuden säätö, siirtäminen mahdollistaa tilanmuutoksen nopeuden asettamisen. 3. Kirkkauden säätö, siirtäminen mahdollistaa valon kirkkauden asettamisen.

(E) Kohtausasetukset (katso kuvakaappaus sivulla 8): 1. Kohtausluettelo, napsauta vaihtaaksesi.

(F) Aikataulu (katso kuvakaappaus sivulla 9): 1. Kytkin. 2. Ajan valinta. 3. Toista, voit asettaa minkä tahansa päivän maanantaista sunnuntaihin, tukee monivalintaa.

(G) Sovellusasetukset ja personointi (katso kuvakaappaus sivulla 11): 1. Vaihda laitteen kuvake ja nimi. 2. Luo ryhmiä, samankaltaiset laitetyypit tukevat ryhmien luomista, mikä mahdollistaa useiden laitteiden ohjaamisen samanaikaisesti. 3. Valikon tyyli, voit muuttaa sivun tyyliä. 4. Rivien järjestystä voidaan säätää, kun laitteen väri ei vastaa asetettua väriä. 5. Pisteasetus, asettaaksesi pisteiden määrän valonauhalla. 6. Taittotila, dynamiselle tilalle taitto-näyttövaikutuksen saavuttamiseksi. 7. Yhdistä isäntä uudelleen, napsauta yhdistääksesi isännän automaattisesti uudelleen. 8. Lukitse isännän osoite, napsauta lukitaksesi isännän osoitteen, isäntä vaihtaa uudelleen tai suorittaa muita toimintoja ja seuraa sitten isäntää. 9. Poista laite ja poista se laiteluettelostani.

(H) Lisäasetukset (katso kuvakaappaus sivulla 11): 1. Lisää laitteet automaattisesti. Kun valittu, sovellus etsii automaattisesti lähellä olevia laitteita ja lisää ne laiteluettelooni. 2. Yhteys. Automaattinen yhteys: Kun valittu, muodostaa automaattisesti yhteyden laiteluettelooni. Yhteysmuisti: Kun valittu, viimeksi liitetty laite liitetään automaattisesti.

Manuaalinen yhteys: Kun valittu, sinun on napsautettava manuaalisesti asianmukaista laitetta liittääksesi sen. 3. Muu. Vaihda tausta: Voit mukauttaa sovelluksen taustaa. Monikielinen: Voit vaihtaa sovelluksen kieleen, oletuksena puhelinjärjestelmän mukaan. Jaa sovellus: Lataa QR-koodi samalle sovellussarjalle. Ilmoita ongelmista: Ongelmia voi ilmoittaa sähköpostitse. Tiedot: Johdanto sovellusversioon.

[NO] RGB LED TAU.

[01] FJERNKONTROLL (se figur på side 2): (1) ON/OFF. (2) Automatisk modus. (3) Lysstyrke +/- (4) Enkelt farge. (5) Moduser +/- (6) Musikkmoduser +/- (7) Hastighet +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Musikkmoduser.

[02] APPLIKASJON (QR-kode på side 3): 1. Skann QR-koden for å laste ned applikasjonen „LotusLamp X”. 2. Etter at applikasjonen er lastet ned, slå på Bluetooth-funksjonen på telefonen, koble deretter til RGB-tauet og åpne applikasjonen. Applikasjonen vil automatisk pares med produktet, og deretter kan du styre lyset. På Android-telefoner, slå på posisjonsfunksjonen og tillat tillatelser.

Enheden kan ikke koble til: 1. Kontroller om produktet er riktig strømforsynt. 2. Om Bluetooth på mobiltelefonen er slått på. 3. Hvis andre mobiltelefoner er koblet til - koble dem fra. BT 4.0 støtter bare styring av typen en-til-mange, det støtter ikke styring av typen mange-til-mange. 4. Hvis Bluetooth-enheden er koblet til i telefoninnstillingene - hvis den er koblet til, koble den fra, avslutt applikasjonen i bakgrunnen og åpne den igjen, applikasjonen vil automatisk fortsette å koble til. 5. Normal drift eller manglende evne til å koble til - vennligst lukk applikasjonen som kjører i bakgrunnen og åpne den igjen. 6. Avslutt applikasjonsbakgrunnen, start telefonen på nytt, lad belysningen på nytt - start applikasjonsprogramvaren på nytt og opprett tilkoblingen.

[03] FUNKSJONER I APPLIKASJONEN:

(A) Enhetsilkobling (se skjermbilde på side 4): 1. Enhetsliste, viser den søkte enheten, enheter kan uthves når de er koblet til. 2. Tilkoblingsstatus, klikk for å koble til/fra enheten. 3. Lysbryter, i tilkoblet tilstand, klikk for å slå lyset på/av. 4. Innstillingsknapp, klikk for å gå til innstillingssiden. 5. Bytte av visningsmodus for enhetslisten. 6. Legg til en enhet/gruppe/virtuell enhetsoppføring.

(B) Fargeinnstillinger (se skjermbilder på side 5): 1. Enhetsilkoblingsstatus, inkludert ingen tilkobling / tom (representerer tilkobling). 2. Fargepalett, brukes til å endre enhetens farge. 3. RGB-fargeverdi, ved å klikke kan du angi RGB-fargeverdien for å velge fargen mer presist. 4. Tilpass farge for å lagre favoritten din. Etter valg, flytt fargepaletten ovenfor. Langt trykk lar deg slette. 5. Lysstyrkejustering, flytting lar deg angi enhetens lysstyrke. 6. Bryter, brukes til å slå lyset på/av.

(C) Lydreaksjon (se skjermbilde på side 6): 1. Rytmealternativer, klikk/flytt for å aktivere. 2. Følsomhetsjustering, refererer til følsomheten for gjenkjenning av eksterne lyder. 3. Rytimestil, klikk for å bytte.

(D) Modusinnstillinger (se skjermbilde på side 7): 1. Modusliste, flytt for å bytte. 2. Hastighetsjustering, flytting lar deg angi hastigheten for modusendring. 3. Lysstyrkejustering, flytting lar deg angi lysets lysstyrke.

- (E) Sceneinnstillinger (se skjermbilde på side 8): 1. Sceneliste, klikk for å bytte.
- (F) Tidsplan (se skjermbilde på side 9): 1. Bryter. 2. Tidsvalg. 3. Gjenta, du kan angi hvilken som helst dag fra mandag til søndag, støtter flere valg.
- (G) Applikasjonsinnstillinger og personalisering (se skjermbilde på side 11): 1. Endre enhetens ikon og navn. 2. Opprett grupper, lignende typer enheter støtter oppretting av grupper, noe som lar deg styre flere enheter samtidig. 3. Menystil, du kan endre sidestilen. 4. Linjerekkefølgen kan justeres når enhetsfargen ikke samsvarer med den angitte fargen. 5. Punktinnstilling, for å angi antall punkter på lysstripen. 6. Brettemodus, for den dynamiske modusen for å oppnå brettvisningseffekten. 7. Par verten på nytt, klikk for å automatisk pare verten på nytt. 8. Lås vertsadressen, klikk for å låse vertsadressen, verten bytter igjen eller utfører andre operasjoner og følger deretter verten. 9. Slett enheten og fjern den fra enhetslisten min.
- (H) Avanserte innstillinger (se skjermbilde på side 11): 1. Legg til enheter automatisk. Når det er merket, søker applikasjonen automatisk etter enheter i nærheten og legger dem til i enhetslisten min. 2. Tilkobling. Automatisk tilkobling: Når det er merket, kobles det automatisk til enhetslisten min. Tilkoblingsminne: Når det er merket, kobles den sist tilkoblede enheten automatisk til. Manuell tilkobling: Når det er merket, må du manuelt klikke på riktig enhet for å koble den til. 3. Annet. Endre bakgrunn: Du kan tilpasse applikasjonsbakgrunnen. Flerspråklig: Du kan bytte til applikasjonsspråket, som standard i henhold til telefonsystemet. Del applikasjon: Last ned QR-koden for samme serie applikasjoner. Rapporter problemer: Problemer kan rapporteres via e-post. Informasjon: Introduksjon til applikasjonsversjonen.

[CZ] RGB LED LANO.

[01] DÁLKOVÝ OVLADAČ (viz obrázek na str. 2): (1) ON/OFF. (2) Automatický režim. (3) Jas +/-.

(4) Jedna barva. (5) Režimy +/-.

(6) Hudební režimy +/-.

(7) Rychlost +/-.

(8) Auto OFF 1/2/4h.

(9) Hudební režimy.

[02] APLIKACE (QR kód na str. 3): 1. Naskenujte QR kód pro stažení aplikace „LotusLamp X“.

2. Po úspěšném stažení aplikace zapněte funkci Bluetooth v telefonu, poté připojte RGB lano a otevřete aplikaci. Aplikace se automaticky spáruje s produktem a poté můžete ovládat světlo. V telefonech Android zapněte funkci polohy a povolte oprávnění.

Zařízení se nemůže připojit: 1. Zkontrolujte, zda je produkt správně napájen. 2. Zda je Bluetooth v mobilním telefonu zapnutý. 3. Pokud jsou připojeny jiné mobilní telefony - odpojte je. BT 4.0 podporuje pouze ovládání typu jeden k mnoha, nepodporuje ovládání typu mnoho k mnoha. 4. Pokud je zařízení Bluetooth připojeno v nastavení telefonu - pokud je připojeno, odpojte se, ukončete aplikaci na pozadí a znovu ji otevřete, aplikace automaticky přejde k připojení. 5. Normální provoz nebo nemožnost připojení - prosím zavřete aplikaci spuštěnou na pozadí a znovu ji otevřete. 6. Ukončete pozadí aplikace, restartujte telefon, dobijte osvětlení - restartujte software aplikace a navazte připojení.

[03] FUNKCE V APLIKACI:

(A) Připojení zařízení (viz snímek obrazovky na str. 4): 1. Seznam zařízení, zobrazuje hledané zařízení, zařízení mohou být zvýrazněna při připojení. 2. Stav připojení, kliknutím připojíte/odpojíte zařízení. 3. Tlačítko vypínače světla, ve stavu připojení kliknutím

zapnete/vypnete světlo. 4. Tlačítko nastavení, kliknutím přejdete na stránku nastavení. 5. Přepnutí režimu zobrazení seznamu zařízení. 6. Přidat položku zařízení/skupiny/virtuálního zařízení.

(B) Nastavení barev (viz snímky obrazovky na str. 5): 1. Stav připojení zařízení, včetně žádné připojení / prázdné (představuje připojení). 2. Paleta barev, slouží ke změně barvy zařízení. 3. Hodnota barvy RGB, kliknutím můžete nastavit hodnotu barvy RGB pro přesnější výběr barvy. 4. Přizpůsobte barvu pro uložení oblíbené. Po výběru přesuňte paletu barev výše. Dlouhým stisknutím můžete odstranit. 5. Nastavení jasu, přesunutím můžete nastavit jas zařízení. 6. Přepínač, slouží k zapnutí/vypnutí světel.

(C) Reakce na zvuk (viz snímek obrazovky na str. 6): 1. Možnosti rytmu, klikněte/přesuňte pro zapnutí. 2. Nastavení citlivosti, vztahuje se k citlivosti rozpoznávání vnějších zvuků. 3. Styl rytmu, klikněte pro přepnutí.

(D) Nastavení režimů (viz snímek obrazovky na str. 7): 1. Seznam režimů, přesuňte pro přepnutí. 2. Nastavení rychlosti, přesunutím můžete nastavit rychlost změny režimu. 3. Nastavení jasu, přesunutím můžete nastavit jas světla.

(E) Nastavení scén (viz snímek obrazovky na str. 8): 1. Seznam scén, klikněte pro přepnutí.

(F) Plán (viz snímek obrazovky na str. 9): 1. Přepínač. 2. Výběr času. 3. Opakovat, můžete nastavit libovolný den od pondělí do neděle, podporuje vícenásobný výběr.

(G) Nastavení aplikace a personalizace (viz snímek obrazovky na str. 11): 1. Změňte ikonu a název zařízení. 2. Vytvářejte skupiny, podobné typy zařízení podporují vytváření skupin, což vám umožňuje ovládat více zařízení současně. 3. Styl menu, můžete změnit styl stránky. 4. Pořadí řádků lze upravit, když barva zařízení neodpovídá nastavené barvě. 5. Nastavení bodů, pro nastavení počtu bodů na světelném pásu. 6. Režim skládání, pro dynamický režim k dosažení efektu skládaného zobrazení. 7. Znovu spárovat hostitele, kliknutím automaticky znovu spárujete hostitele. 8. Zamknout adresu hostitele, kliknutím zamknete adresu hostitele, hostitel znovu přepne nebo provede jiné operace a poté následuje hostitele. 9. Smazat zařízení a odebrat jej z mého seznamu zařízení.

(H) Pokročilá nastavení (viz snímek obrazovky na str. 11): 1. Automaticky přidávat zařízení. Po zaškrtnutí aplikace automaticky vyhledá zařízení v okolí a přidá je do mého seznamu zařízení. 2. Připojení. Automatické připojení: Po zaškrtnutí se automaticky připojí k mému seznamu zařízení. Paměť připojení: Po zaškrtnutí se automaticky připojí naposledy připojené zařízení. Ruční připojení: Po zaškrtnutí musíte ručně kliknout na příslušné zařízení, abyste jej připojili. 3. Další. Změnit pozadí: Můžete přizpůsobit pozadí aplikace. Vícejazyčné: Můžete přepnout na jazyk aplikace, ve výchozím nastavení podle systému telefonu. Sdílet aplikaci: Stáhněte si QR kód pro stejnou sérii aplikací. Nahlásit problémy: Problémy lze nahlásit e-mailem. Informace: Úvod do verze aplikace.

[SK] RGB LED LANO.

[01] DIALKOVÝ OVLÁDAČ (pozri obrázok na str. 2): (1) ON/OFF. (2) Automatický režim. (3) Jas +/- (4) Jedna farba. (5) Režimy +/- (6) Hudobné režimy +/- (7) Rýchlosť +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Hudobné režimy.

[02] APLIKÁCIA (QR kód na str. 3): 1. Naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie „LotusLamp

X". 2. Po úspešnom stiahnutí aplikácie zapnite funkciu Bluetooth v telefóne, potom pripojte RGB lano a otvorte aplikáciu. Aplikácia sa automaticky spája s produktom a potom môžete ovládať svetlo. V telefónoch Android zapnite funkciu polohy a povoľte povolenia. Zariadenie sa nemôže pripojiť: 1. Skontrolujte, či je produkt správne napájaný. 2. Či je Bluetooth v mobilnom telefóne zapnutý. 3. Ak sú pripojené iné mobilné telefóny - odpojte ich. BT 4.0 podporuje iba ovládanie typu jeden k mnohým, nepodporuje ovládanie typu mnoho k mnohým. 4. Ak je zariadenie Bluetooth pripojené v nastaveniach telefónu - ak je pripojené, odpojte sa, ukončíte aplikáciu na pozadí a znova ju otvorte, aplikácia automaticky prejde k pripojeniu. 5. Normálna prevádzka alebo nemožnosť pripojenia - prosím zatvorte aplikáciu spustenú na pozadí a znova ju otvorte. 6. Ukončíte pozadie aplikácie, reštartujte telefón, dobite osvetlenie - reštartujte softvér aplikácie a nadviažte pripojenie.

[03] FUNKCIE V APLIKÁCI:

(A) Pripojenie zariadenia (pozri snímku obrazovky na str. 4): 1. Zoznam zariadení, zobrazuje hľadané zariadenie, zariadenia môžu byť zvýraznené pri pripojení. 2. Stav pripojenia, kliknutím pripojíte/odpojíte zariadenie. 3. Tlačidlo vypínača svetla, v stave pripojenia kliknutím zapnete/vypnete svetlo. 4. Tlačidlo nastavení, kliknutím prejdete na stránku nastavení. 5. Prepnutie režimu zobrazenia zoznamu zariadení. 6. Pridať položku zariadenia/skupiny/virtuálneho zariadenia.

(B) Nastavenia farieb (pozri snímky obrazovky na str. 5): 1. Stav pripojenia zariadenia, vrátane žiadne pripojenie / prázdne (predstavuje pripojenie). 2. Paleta farieb, slúži na zmenu farby zariadenia. 3. Hodnota farby RGB, kliknutím môžete nastaviť hodnotu farby RGB na presnejší výber farby. 4. Prispôbte farbu na uloženie obľúbenej. Po výbere presuňte paletu farieb vyššie. Dlhým stlačením môžete odstrániť. 5. Nastavenie jasu, presunutím môžete nastaviť jas zariadenia. 6. Prepínač, slúži na zapnutie/vypnutie svetiel.

(C) Reakcia na zvuk (pozri snímku obrazovky na str. 6): 1. Možnosti rytmu, kliknite/presuňte pre zapnutie. 2. Nastavenie citlivosti, vzťahuje sa na citlivosť rozpoznávania vonkajších zvukov. 3. Štýl rytmu, kliknite pre prepnutie.

(D) Nastavenia režimov (pozri snímku obrazovky na str. 7): 1. Zoznam režimov, presuňte pre prepnutie. 2. Nastavenie rýchlosti, presunutím môžete nastaviť rýchlosť zmeny režimu. 3. Nastavenie jasu, presunutím môžete nastaviť jas svetla.

(E) Nastavenia scén (pozri snímku obrazovky na str. 8): 1. Zoznam scén, kliknite pre prepnutie.

(F) Plán (pozri snímku obrazovky na str. 9): 1. Prepínač. 2. Výber času. 3. Opakovať, môžete nastaviť ľubovoľný deň od pondelka do nedele, podporuje viacnásobný výber.

(G) Nastavenia aplikácie a personalizácia (pozri snímku obrazovky na str. 11): 1. Zmeňte ikonu a názov zariadenia. 2. Vytvárajte skupiny, podobné typy zariadení podporujú vytváranie skupín, čo vám umožňuje ovládať viacero zariadení súčasne. 3. Štýl menu, môžete zmeniť štýl stránky. 4. Poradie riadkov možno upraviť, keď farba zariadenia nezodpovedá nastavenej farbe. 5. Nastavenie bodov, na nastavenie počtu bodov na svetelnom páse. 6. Režim skladania, pre dynamický režim na dosiahnutie efektu skladaného zobrazenia. 7. Znova spárovať hostiteľa, kliknutím automaticky znova spárujete hostiteľa. 8. Zamknúť adresu hostiteľa, kliknutím zamknete adresu hostiteľa, hostiteľ znova prepne alebo vykoná iné operácie a potom nasleduje hostiteľa. 9. Odstrániť zariadenie a odstrániť ho z môjho zoznamu zariadení.

(H) Rozšírené nastavenia (pozri snímku obrazovky na str. 11): 1. Automaticky pridávať zariadenia. Po zaškrtnutí aplikácia automaticky vyhľadá zariadenia v okolí a pridá ich do môjho zoznamu zariadení. 2. Pripojenie. Automatické pripojenie: Po zaškrtnutí sa automaticky pripojí k môjmu zoznamu zariadení. Pamäť pripojenia: Po zaškrtnutí sa automaticky pripojí naposledy pripojené zariadenie. Ručné pripojenie: Po zaškrtnutí musíte ručne kliknúť na príslušné zariadenie, aby ste ho pripojili. 3. Ďalšie. Zmeniť pozadie: Môžete prispôbiť pozadie aplikácie. Viacjazyčné: Môžete prepnúť na jazyk aplikácie, v predvolenom nastavení podľa systému telefónu. Zdieľať aplikáciu: Stiahnite si QR kód pre rovnakú sériu aplikácií. Nahlasíť problémy: Problémy možno nahlasíť e-mailom. Informácie: Úvod do verzie aplikácie.

[HU] RGB LED KÖTÉL.

[01] TÁVIRÁNYÍTÓ (lásd a 2. oldali ábrát): (1) ON/OFF. (2) Automatikus mód. (3) Fényerő +/- . (4) Egyetlen szín. (5) Módok +/- . (6) Zenei módok +/- . (7) Sebesség +/- . (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Zenei módok.

[02] ALKALMAZÁS (QR-kód a 3. oldalon): 1. Olvassa be a QR-kódot a „LotusLamp X” alkalmazás letöltéséhez. 2. Az alkalmazás sikeres letöltése után kapcsolja be a Bluetooth-funkciót a telefonján, majd csatlakoztassa az RGB kötelet és nyissa meg az alkalmazást. Az alkalmazás automatikusan párosodik a termékkel, és ezután vezérelheti a fényt. Android telefonokon kapcsolja be a helymeghatározó funkciót és engedélyezze az engedélyeket.

Az eszköz nem tud csatlakozni: 1. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e áramellátva. 2. Hogy a mobiltelefon Bluetooth-ja be van-e kapcsolva. 3. Ha más mobiltelefonok vannak csatlakoztatva - válassza le őket. BT 4.0 csak egy-több típusú vezérlést támogat, nem támogatja a több-több típusú vezérlést. 4. Ha a Bluetooth-eszköz csatlakoztatva van a telefon beállításaiiban - ha csatlakoztatva van, válassza le, lépjen ki az alkalmazásból a háttérben és nyissa meg újra, az alkalmazás automatikusan továbblép a csatlakozáshoz. 5. Normál működés vagy a csatlakozás képtelensége - kérjük, zárja be a háttérben futó alkalmazást és nyissa meg újra. 6. Lépjen ki az alkalmazás háttéréből, indítsa újra a telefont, töltsse fel a világítást - indítsa újra az alkalmazás szoftverét és hozza létre a kapcsolatot.

[03] FUNKCIÓK AZ ALKALMAZÁSBAN:

(A) Eszköz csatlakoztatása (lásd a 4. oldali képernyőképet): 1. Eszközlista, megjeleníti a keresett eszközt, az eszközök kiemelve lehetnek csatlakoztatva. 2. Kapcsolat állapota, kattintson az eszköz csatlakoztatásához/leválasztásához. 3. Fénykapcsoló gomb, csatlakoztatott állapotban kattintson a fény be-/kikapcsolásához. 4. Beállítás gomb, kattintson a beállítási oldalra való ugráshoz. 5. Az eszközlista megjelenítési módjának váltása. 6. Adjon hozzá eszköz/csoport/virtuális eszköz bejegyzést.

(B) Színbeállítások (lásd az 5. oldali képernyőképeket): 1. Eszköz kapcsolati állapota, beleértve nincs kapcsolat / üres (kapcsolatot jelent). 2. Színpaletta, az eszköz színének megváltoztatására szolgál. 3. RGB színérték, kattintással beállíthatja az RGB színértéket a szín pontosabb kiválasztásához. 4. Testreszabhatja a színt kedvencének mentéséhez.

Kiválasztás után mozgassa a fenti színpalettát. Hosszú nyomással törölheti. 5. Fényerő beállítása, mozgatással beállíthatja az eszköz fényerejét. 6. Kapcsoló, a lámpák be-/kikapcsolására szolgál.

(C) Hangreakció (lásd a 6. oldali képernyőképet): 1. Ritmusbeállítások, kattintson/mozgassa az engedélyezéshez. 2. Érzékenység beállítása, a külső hangok felismerésére való érzékenységre vonatkozik. 3. Ritmusstílus, kattintson a váltáshoz.

(D) Módbeállítások (lásd a 7. oldali képernyőképet): 1. Módlista, mozgassa a váltáshoz. 2. Sebesség beállítása, mozgatással beállíthatja a módváltás sebességét. 3. Fényerő beállítása, mozgatással beállíthatja a fény fényerejét.

(E) Jelenetbeállítások (lásd a 8. oldali képernyőképet): 1. Jelenetlista, kattintson a váltáshoz.

(F) Ütemezés (lásd a 9. oldali képernyőképet): 1. Kapcsoló. 2. Időválasztás. 3. Ismétlés, beállíthat bármely napot hétfőtől vasárnapig, támogatja a többszörös kijelölést.

(G) Alkalmazásbeállítások és személyre szabás (lásd a 11. oldali képernyőképet): 1. Módosítsa az eszköz ikonját és nevét. 2. Csoportok létrehozása, hasonló típusú eszközök támogatják a csoportok létrehozását, ami lehetővé teszi több eszköz egyidejű vezérlését.

3. Menüstílus, megváltoztathatja az oldal stílusát. 4. A sorok sorrendje módosítható, ha az eszköz színe nem egyezik a beállított színnel. 5. Pontbeállítás, a fénycsíkon lévő pontok számának beállításához. 6. Hajtogatási mód, a dinamikus módhoz a hajtogatott megjelenítési effekt eléréséhez. 7. A gazdagép újrapárosítása, kattintson a gazdagép automatikus újrapárosításához. 8. A gazdagép címének zárolása, kattintson a gazdagép címének zárolásához, a gazdagép újra vált vagy más műveleteket hajt végre, majd követi a gazdagépet. 9. Törölje az eszközt és távolítsa el az eszközlístából.

(H) Speciális beállítások (lásd a 11. oldali képernyőképet): 1. Eszközök automatikus hozzáadása. Ha be van jelölve, az alkalmazás automatikusan megkeresi a közeli eszközöket és hozzáadja őket az eszközlístához. 2. Kapcsolat. Automatikus kapcsolat: Ha be van jelölve, automatikusan csatlakozik az eszközlístához. Kapcsolat memória: Ha be van jelölve, az utoljára csatlakoztatott eszköz automatikusan csatlakozik. Kézi kapcsolat: Ha be van jelölve, manuálisan kell kattintania a megfelelő eszközre a csatlakoztatáshoz. 3. Egyéb. Háttér módosítása: Testreszabhatja az alkalmazás hátterét. Többnyelvű: Válassza az alkalmazás nyelvét, alapértelmezés szerint a telefon rendszere szerint. Alkalmazás megosztása: Töltse le a QR-kódot ugyanahhoz az alkalmazássorozathoz. Problémák jelentése: A problémák e-mailben jelenthetők. Információ: Bevezetés az alkalmazás verziójába.

[RO] FUNIE LED RGB.

[01] TELECOMANDĂ (vezi figura de la pagina 2): (1) ON/OFF. (2) Mod automat. (3) Luminozitate +/- . (4) Culoare unică. (5) Moduri +/- . (6) Moduri muzicale +/- . (7) Viteză +/- . (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Moduri muzicale.

[02] APLICAȚIE (cod QR la pagina 3): 1. Scanați codul QR pentru a descărca aplicația „Lotus-Lamp X”. 2. După descărcarea cu succes a aplicației, activați funcția Bluetooth pe telefon, apoi conectați funia RGB și deschideți aplicația. Aplicația se va împerechea automat cu produsul, iar apoi puteți controla lumina. Pe telefoanele Android, activați funcția de

localizare și permiteți permisiunile.

Dispozitivul nu se poate conecta: 1. Verificați dacă produsul este alimentat corect. 2. Dacă Bluetooth-ul telefonului mobil este activat. 3. Dacă alte telefoane mobile sunt conectate - deconectați-le. BT 4.0 acceptă doar control de tip unu-la-mulți, nu acceptă control de tip mulți-la-mulți. 4. Dacă dispozitivul Bluetooth este conectat în setările telefonului - dacă este conectat, deconectați-l, ieșiți din aplicație în fundal și deschideți-o din nou, aplicația va continua automat să se conecteze. 5. Funcționare normală sau imposibilitatea de a vă conecta - vă rugăm să închideți aplicația care rulează în fundal și să o deschideți din nou. 6. Ieșiți din fundalul aplicației, reporniți telefonul, reîncărcați iluminarea - reporniți software-ul aplicației și stabiliți conexiunea.

[03] FUNCȚII ÎN APLICAȚIE:

(A) Conectarea dispozitivului (vezi captura de ecran de la pagina 4): 1. Lista dispozitivelor, afișează dispozitivul căutat, dispozitivele pot fi evidențiate când sunt conectate. 2. Starea conexiunii, faceți clic pentru a conecta/deconecta dispozitivul. 3. Butonul întrerupător de lumină, în starea conectată, faceți clic pentru a aprinde/stinge lumina. 4. Butonul de setări, faceți clic pentru a merge la pagina de setări. 5. Comutarea modului de afișare a listei de dispozitive. 6. Adăugați o intrare de dispozitiv/grup/dispozitiv virtual.

(B) Setări de culori (vezi capturile de ecran de la pagina 5): 1. Starea conexiunii dispozitivului, inclusiv fără conexiune / gol (reprezintă conexiune). 2. Paleta de culori, este folosită pentru a schimba culoarea dispozitivului. 3. Valoarea culorii RGB, clicurile permit setarea valorii culorii RGB pentru a selecta culoarea mai precis. 4. Personalizați culoarea pentru a salva preferința. După selectare, mutați paleta de culori de mai sus. O apăsare lungă permite ștergerea. 5. Reglarea luminozității, mutarea permite setarea luminozității dispozitivului. 6. Întrerupător, este folosit pentru a aprinde/stinge luminile.

(C) Reacție la sunet (vezi captura de ecran de la pagina 6): 1. Opțiuni de ritm, faceți clic / mutați pentru a activa. 2. Reglarea sensibilității, se referă la sensibilitatea de recunoaștere a sunetelor externe. 3. Stil de ritm, faceți clic pentru a comuta.

(D) Setări de moduri (vezi captura de ecran de la pagina 7): 1. Lista de moduri, mutați pentru a comuta. 2. Reglarea vitezei, mutarea permite setarea vitezei de schimbare a modului. 3. Reglarea luminozității, mutarea permite setarea luminozității luminii.

(E) Setări de scene (vezi captura de ecran de la pagina 8): 1. Lista de scene, faceți clic pentru a comuta.

(F) Programare (vezi captura de ecran de la pagina 9): 1. Întrerupător. 2. Selectarea orei. 3. Repetare, puteți seta orice zi de luni până duminică, acceptă selecție multiplă.

(G) Setări aplicație și personalizare (vezi captura de ecran de la pagina 11): 1. Schimbați pictograma și numele dispozitivului. 2. Creați grupuri, tipurile similare de dispozitive acceptă crearea de grupuri, ceea ce vă permite să controlați mai multe dispozitive simultan. 3. Stil de meniu, puteți schimba stilul paginii. 4. Ordinea liniilor poate fi ajustată când culoarea dispozitivului nu corespunde culorii setate. 5. Setarea punctelor, pentru a seta numărul de puncte de pe banda de lumină. 6. Mod de pliere, pentru modul dinamic pentru a obține efectul de afișare pliată. 7. Reîmperecheați gazda, faceți clic pentru a reîmperechea automat gazda. 8. Blocați adresa gazdei, faceți clic pentru a bloca adresa gazdei, gazda va comuta din nou sau va efectua alte operațiuni și apoi va urma gazda. 9.

Στερεγέτι τοποθετήστε το και ελαφρώστε το από την επάνω πλευρά.

(H) Setări avansate (vezi captura de ecran de la pagina 11): 1. Adăugați automat dispozitive. Când este bifat, aplicația va căuta automat dispozitivele din apropiere și le va adăuga în lista mea de dispozitive. 2. Conexiune. Conexiune automată: Când este bifat, se va conecta automat la lista mea de dispozitive. Memorie de conexiune: Când este bifat, ultimul dispozitiv conectat va fi conectat automat. Conexiune manuală: Când este bifat, trebuie să faceți clic manual pe dispozitivul corespunzător pentru a-l conecta. 3. Altele. Schimbați fundalul: Puteți personaliza fundalul aplicației. Multilingv: Puteți comuta la limba aplicației, implicit în funcție de sistemul telefonului. Partajați aplicația: Descărcați codul QR pentru aceeași serie de aplicații. Raportați probleme: Problemele pot fi raportate prin e-mail. Informații: Introduceți în versiunea aplicației.

[GR] ΣΧΟΙΝΙ LED RGB.

[01] ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (βλ. εικόνα στη σελίδα 2): (1) ON/OFF. (2) Αυτόματη λειτουργία. (3) Φωτεινότητα +/- (4) Μονόχρωμο. (5) Λειτουργίες +/- (6) Λειτουργίες μουσικής +/- (7) Ταχύτητα +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Λειτουργίες μουσικής.

[02] ΕΦΑΡΜΟΓΗ (κωδικός QR στη σελίδα 3): 1. Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή „LotusLamp X”. 2. Αφού κατεβάσετε με επιτυχία την εφαρμογή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας, στη συνέχεια συνδέστε το σχοινί RGB και ανοίξτε την εφαρμογή. Η εφαρμογή θα συνδεθεί αυτόματα με το προϊόν και στη συνέχεια μπορείτε να ελέγξετε το φως. Σε τηλέφωνα Android, ενεργοποιήστε τη λειτουργία τοποθεσίας και επιτρέψτε τα δικαιώματα.

Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί: 1. Ελέγξτε αν το προϊόν τροφοδοτείται σωστά. 2. Αν το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο. 3. Αν άλλα κινητά τηλέφωνα είναι συνδεδεμένα - αποσυνδέστε τα. BT 4.0 υποστηρίζει μόνο έλεγχο τύπου ένα-προς-πολλά, δεν υποστηρίζει έλεγχο τύπου πολλά-προς-πολλά. 4. Αν η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου - αν είναι συνδεδεμένη, αποσυνδέστε την, βγείτε από την εφαρμογή στο παρασκήνιο και ανοίξτε την ξανά, η εφαρμογή θα προχωρήσει αυτόματα στη σύνδεση. 5. Κανονική λειτουργία ή αδυναμία σύνδεσης - παρακαλούμε κλείστε την εφαρμογή που εκτελείται στο παρασκήνιο και ανοίξτε την ξανά. 6. Βγείτε από το παρασκήνιο της εφαρμογής, επανεκκινήστε το τηλέφωνο, επαναφορτίστε τον φωτισμό - επανεκκινήστε το λογισμικό της εφαρμογής και δημιουργήστε τη σύνδεση.

[03] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

(A) Σύνδεση συσκευής (βλ. στιγμιότυπο οθόνης στη σελίδα 4): 1. Λίστα συσκευών, εμφανίζει τη συσκευή που αναζητήθηκε, οι συσκευές μπορούν να επισημανθούν όταν είναι συνδεδεμένες. 2. Κατάσταση σύνδεσης, κάντε κλικ για σύνδεση/αποσύνδεση της συσκευής. 3. Κουμπί διακόπτη φωτός, σε συνδεδεμένη κατάσταση, κάντε κλικ για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτός. 4. Κουμπί ρυθμίσεων, κάντε κλικ για μετάβαση στη σελίδα ρυθμίσεων. 5. Αλλαγή της λειτουργίας εμφάνισης της λίστας συσκευών. 6. Προσθήκη καταχώρισης συσκευής/ομάδας/εικονικής συσκευής.

(B) Ρυθμίσεις χρωμάτων (βλ. στιγμιότυπα οθόνης στη σελίδα 5): 1. Κατάσταση σύνδεσης συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της μη σύνδεσης / κενής (αντιπροσωπεύει σύνδεση).

2. Παλέτα χρωμάτων, χρησιμοποιείται για την αλλαγή του χρώματος της συσκευής.

3. Τιμή χρώματος RGB, κάνοντας κλικ μπορείτε να ορίσετε την τιμή χρώματος RGB για να επιλέξετε το χρώμα με μεγαλύτερη ακρίβεια. 4. Προσαρμόστε το χρώμα για να αποθηκεύσετε το αγαπημένο σας. Αφού επιλέξετε, μετακινήστε την παλέτα χρωμάτων παραπάνω. Το παρατεταμένο πάτημα σας επιτρέπει να διαγράψετε. 5. Ρύθμιση φωτεινότητας, η μετακίνηση σας επιτρέπει να ορίσετε τη φωτεινότητα της συσκευής. 6. Διακόπτης, χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των φώτων.

(C) Αντίδραση στον ήχο (βλ. στιγμιότυπο οθόνης στη σελίδα 6): 1. Επιλογές ρυθμού, κάντε κλικ/μετακινήστε για ενεργοποίηση. 2. Ρύθμιση ευαισθησίας, αναφέρεται στην ευαισθησία αναγνώρισης εξωτερικών ήχων. 3. Στυλ ρυθμού, κάντε κλικ για αλλαγή.

(D) Ρυθμίσεις λειτουργιών (βλ. στιγμιότυπο οθόνης στη σελίδα 7): 1. Λίστα λειτουργιών, μετακινήστε για αλλαγή. 2. Ρύθμιση ταχύτητας, η μετακίνηση σας επιτρέπει να ορίσετε την ταχύτητα αλλαγής λειτουργίας. 3. Ρύθμιση φωτεινότητας, η μετακίνηση σας επιτρέπει να ορίσετε τη φωτεινότητα του φωτός.

(E) Ρυθμίσεις σκηνών (βλ. στιγμιότυπο οθόνης στη σελίδα 8): 1. Λίστα σκηνών, κάντε κλικ για αλλαγή.

(F) Χρονοδιάγραμμα (βλ. στιγμιότυπο οθόνης στη σελίδα 9): 1. Διακόπτης. 2. Επιλογή ώρας. 3. Επανάληψη, μπορείτε να ορίσετε οποιαδήποτε ημέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, υποστηρίζει πολλαπλή επιλογή.

(G) Ρυθμίσεις εφαρμογής και εξατομίκευση (βλ. στιγμιότυπο οθόνης στη σελίδα 11): 1. Αλλάξτε το εικονίδιο και το όνομα της συσκευής. 2. Δημιουργήστε ομάδες, παρόμοιοι τύποι συσκευών υποστηρίζουν τη δημιουργία ομάδων, που σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλές συσκευές ταυτόχρονα. 3. Στυλ μενού, μπορείτε να αλλάξετε το στυλ της σελίδας. 4. Η σειρά των γραμμών μπορεί να προσαρμοστεί όταν το χρώμα της συσκευής δεν ταιριάζει με το καθορισμένο χρώμα. 5. Ρύθμιση σημείων, για να ορίσετε τον αριθμό των σημείων στη λωρίδα φωτός. 6. Λειτουργία αναδίπλωσης, για τη δυναμική λειτουργία για να επιτευχθεί το εφέ αναδιπλωμένης εμφάνισης. 7. Επανασύνδεση του κεντρικού υπολογιστή, κάντε κλικ για αυτόματη επανασύνδεση του κεντρικού υπολογιστή. 8. Κλείδωμα της διεύθυνσης του κεντρικού υπολογιστή, κάντε κλικ για κλείδωμα της διεύθυνσης του κεντρικού υπολογιστή, ο κεντρικός υπολογιστής θα αλλάξει ξανά ή θα εκτελέσει άλλες λειτουργίες και στη συνέχεια θα ακολουθησει τον κεντρικό υπολογιστή.

9. Διαγράψτε τη συσκευή και αφαιρέστε την από τη λίστα συσκευών μου.

(H) Προηγμένες ρυθμίσεις (βλ. στιγμιότυπο οθόνης στη σελίδα 11): 1. Αυτόματη προσθήκη συσκευών. Όταν είναι επιλεγμένο, η εφαρμογή θα αναζητήσει αυτόματα κοντινές συσκευές και θα τις προσθέσει στη λίστα συσκευών μου. 2. Σύνδεση. Αυτόματη σύνδεση: Όταν είναι επιλεγμένο, θα συνδεθεί αυτόματα στη λίστα συσκευών μου. Μνήμη σύνδεσης: Όταν είναι επιλεγμένο, η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα. Χειροκίνητη σύνδεση: Όταν είναι επιλεγμένο, πρέπει να κάνετε κλικ χειροκίνητα στην κατάλληλη συσκευή για να τη συνδέσετε. 3. Άλλο. Αλλαγή φόντου: Μπορείτε να προσαρμόσετε το φόντο της εφαρμογής. Πολύγλωσσο: Μπορείτε να αλλάξετε στη γλώσσα της εφαρμογής, από προεπιλογή σύμφωνα με το σύστημα του τηλεφώνου. Κοινή χρήση εφαρμογής: Κατεβάστε τον κωδικό QR για την ίδια σειρά εφαρμογών. Αναφορά προβλημάτων: Τα προβλήματα μπορούν να αναφερθούν μέσω e-mail. Πληροφορίες: Εισαγωγή στην έκδοση της εφαρμογής.

[МК] RGB LED ЈАЖЕ.

[01] ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ (види слика на страница 2): (1) ON/OFF. (2) Автоматски режим. (3) Осветленост +/- (4) Единечна боја. (5) Режији +/- (6) Музички режији +/- (7) Брзина +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Музички режији.

[02] АПЛИКАЦИЈА (QR код на страница 3): 1. Скенирајте го QR кодот за да ја преземете апликацијата „LotusLamp X“. 2. Откако успешно ќе ја преземете апликацијата, вклучете ја функцијата Bluetooth на телефонот, потоа поврзете го RGB јажето и отворете ја апликацијата. Апликацијата автоматски ќе се спари со производот, а потоа можете да ја контролирате светлината. На телефони со Android, вклучете ја функцијата за локација и дозволете дозволи.

Уредот не може да се поврзе: 1. Проверете дали производот е правилно напојуван. 2. Дали Bluetooth на мобилниот телефон е вклучен. 3. Ако други мобилни телефони се поврзани – исклучете ги. BT 4.0 поддржува само контрола од тип еден-кон-многу, не поддржува контрола од тип многу-кон-многу. 4. Ако Bluetooth уредот е поврзан во поставките на телефонот – ако е поврзан, исклучете го, излезете од апликацијата во позадина и отворете ја повторно, апликацијата автоматски ќе продолжи да се поврзува. 5. Нормална работа или неможност за поврзување – ве молиме затворете ја апликацијата што работи во позадина и отворете ја повторно. 6. Излезете од позадината на апликацијата, рестартирајте го телефонот, наполнете го осветлувањето – рестартирајте го софтверот на апликацијата и воспоставете врска.

[03] ФУНКЦИИ ВО АПЛИКАЦИЈАТА:

(А) Поврзување на уред (види слика од екранот на страница 4): 1. Листа на уреди, го прикажува пребаруваниот уред, уредите може да бидат означени кога се поврзани. 2. Статус на поврзување, кликнете за да го поврзете/исклучите уредот. 3. Копче за прекинувач на светлина, во поврзана состојба, кликнете за да ја вклучите/исклучите светлината. 4. Копче за поставки, кликнете за да отидете на страницата за поставки. 5. Префрлање на режимот на прикажување на листата на уреди. 6. Додајте запис за уред/група/виртуелен уред.

(В) Поставки за бои (види слики од екранот на страница 5): 1. Статус на поврзување на уредот, вклучувајќи нема поврзување / празно (претставува поврзување). 2. Палета на бои, се користи за промена на бојата на уредот. 3. RGB вредност на боја, кликувањето ви овозможува да ја поставите RGB вредноста на бојата за попрецизно избирање на бојата. 4. Прилагодете боја за да ја зачувате вашата омилена. По изборот, поместете ја палетата на бои погоре. Долгото притискање ви овозможува да избришете. 5. Прилагодување на осветленоста, поместувањето ви овозможува да ја поставите осветленоста на уредот. 6. Прекинувач, се користи за вклучување/исклучување на светлата.

(С) Реакција на звук (види слика од екранот на страница 6): 1. Опции за ритам, кликнете/поместете за да овозможите. 2. Прилагодување на чувствителноста, се однесува на чувствителноста за препознавање на надворешни звуци. 3. Стил на ритам, кликнете за да го смените.

(Д) Поставки за режији (види слика од екранот на страница 7): 1. Листа на режији,

поместете за да го смените. 2. Прилагодување на брзината, поместувањето ви овозможува да ја поставите брзината на промена на режимот. 3. Прилагодување на осветленоста, поместувањето ви овозможува да ја поставите осветленоста на светлината.

(Е) Поставки за сцени (види слика од екранот на страница 8): 1. Листа на сцени, кликнете за да го смените.

(Ф) Распоред (види слика од екранот на страница 9): 1. Прекинувач. 2. Избор на време. 3. Повтори, можете да поставите кој било ден од понеделник до недела, поддржува повеќекратен избор.

(Г) Поставки на апликацијата и персонализација (види слика од екранот на страница 11): 1. Променете ја иконата и името на уредот. 2. Создајте групи, слични типови на уреди поддржуваат создавање на групи, што ви овозможува да контролирате повеќе уреди истовремено. 3. Стил на мени, можете да го промените стилот на страницата. 4. Редоследот на линиите може да се прилагоди кога бојата на уредот не се совпаѓа со поставената боја. 5. Поставка на точки, за да го поставите бројот на точки на светлосната лента. 6. Режим на преклопување, за динамичниот режим за да се постигне ефектот на преклопен приказ. 7. Повторно спарување на домаќинот, кликнете за автоматско повторно спарување на домаќинот. 8. Заклучете ја адресата на домаќинот, кликнете за да ја заклучите адресата на домаќинот, домаќинот повторно ќе се префрли или ќе изврши други операции и потоа ќе го следи домаќинот. 9. Избришете го уредот и отстранете го од мојата листа на уреди.

(Н) Напредни поставки (види слика од екранот на страница 11): 1. Автоматски додавајте уреди. Кога е означено, апликацијата автоматски ќе пребарува блиски уреди и ќе ги додаде во мојата листа на уреди. 2. Поврзување. Автоматско поврзување: Кога е означено, автоматски ќе се поврзе со мојата листа на уреди. Меморија на поврзување: Кога е означено, последно поврзаниот уред автоматски ќе се поврзе. Рачно поврзување: Кога е означено, треба рачно да кликнете на соодветниот уред за да го поврзете. 3. Друго. Променете позадина: Можете да ја прилагодите позадината на апликацијата. Повеќејазично: Можете да се префрлите на јазикот на апликацијата, стандардно според системот на телефонот. Споделете апликација: Преземете го QR кодот за истата серија апликации. Пријавете проблеми: Проблемите може да се пријават преку е-пошта. Информации: Вовед во верзијата на апликацијата.

[SI] RGB LED VRV.

[01] DALJINSKI UPRAVLJALNIK (glejte sliko na strani 2): (1) ON/OFF. (2) Samodejni način. (3) Svetlost +/- (4) Ena barva. (5) Načini +/- (6) Glasbeni načini +/- (7) Hitrost +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Glasbeni načini.

[02] APLIKACIJA (koda QR na strani 3): 1. Skenirajte kodo QR za prenos aplikacije „LotusLamp X“. 2. Po uspešnem prenosu aplikacije vklopite funkcijo Bluetooth v telefonu, nato priključite RGB vrv in odprite aplikacijo. Aplikacija se bo samodejno seznanila z izdelkom, nato pa lahko upravljate svetlobo. V telefonih Android vklopite funkcijo lokacije in dovolite dovoljenja.

Naprava se ne more povezati: 1. Preverite, ali je izdelek pravilno napajan. 2. Ali je

Bluetooth v mobilnem telefonu vklopljen. 3. Če so povezani drugi mobilni telefoni - jih prekinite. BT 4.0 podpira samo upravljanje tipa ena proti mnogim, ne podpira upravljanja tipa mnogi proti mnogim. 4. Če je naprava Bluetooth povezana v nastavitvah telefona - če je povezana, jo prekinite, zaprite aplikacijo v ozadju in jo znova odprite, aplikacija bo samodejno nadaljevala s povezovanjem. 5. Normalno delovanje ali nezmožnost povezave - prosimo, zaprite aplikacijo, ki deluje v ozadju, in jo znova odprite. 6. Zaprite ozadje aplikacije, znova zaženite telefon, znova napolnite osvetlitev - znova zaženite programsko opremo aplikacije in vzpostavite povezavo.

[03] FUNKCIJE V APLIKACIJI:

(A) Povezava naprave (glejte posnetek zaslona na strani 4): 1. Seznam naprav, prikazuje iskano napravo, naprave so lahko označene, ko so povezane. 2. Stanje povezave, kliknite za povezavo/prekinitev naprave. 3. Gumb za stikalo luči, v povezanem stanju kliknite za vklop/izklop luči. 4. Gumb za nastavitve, kliknite za prehod na stran z nastavitvami. 5. Preklop načina prikaza seznama naprav. 6. Dodajte vnos naprave/skupine/virtualne naprave.

(B) Nastavitve barv (glejte posnetke zaslona na strani 5): 1. Stanje povezave naprave, vključno z ni povezave / prazno (predstavlja povezavo). 2. Barvna paleta, se uporablja za spreminjanje barve naprave. 3. Vrednost barve RGB, s klikom lahko nastavite vrednost barve RGB za natančnejšo izbiro barve. 4. Prilagodite barvo, da shranite svojo najljubšo. Po izbiri premaknite barvno paletu zgoraj. Dolg pritisk omogoča brisanje. 5. Prilagoditev svetlosti, s premikanjem lahko nastavite svetlost naprave. 6. Stikalo, se uporablja za vklop/izklop luči.

(C) Reakcija na zvok (glejte posnetek zaslona na strani 6): 1. Možnosti ritma, kliknite/premaknite za omogočanje. 2. Prilagoditev občutljivosti, se nanaša na občutljivost prepoznavanja zunanjih zvokov. 3. Slog ritma, kliknite za preklop.

(D) Nastavitve načinov (glejte posnetek zaslona na strani 7): 1. Seznam načinov, premaknite za preklop. 2. Prilagoditev hitrosti, s premikanjem lahko nastavite hitrost spremembe načina. 3. Prilagoditev svetlosti, s premikanjem lahko nastavite svetlost luči.

(E) Nastavitve prizorov (glejte posnetek zaslona na strani 8): 1. Seznam prizorov, kliknite za preklop.

(F) Urnik (glejte posnetek zaslona na strani 9): 1. Stikalo. 2. Izbira časa. 3. Ponovi, lahko nastavite kateri koli dan od ponedeljka do nedelje, podpira večkratno izbiro.

(G) Nastavitve aplikacije in personalizacija (glejte posnetek zaslona na strani 11): 1. Spremenite ikono in ime naprave. 2. Ustvarite skupine, podobne vrste naprav podpirajo ustvarjanje skupin, kar vam omogoča hkratno upravljanje več naprav. 3. Slog menija, lahko spremenite slog strani. 4. Vrstni red vrstic je mogoče prilagoditi, ko barva naprave ne ustreza nastavljeni barvi. 5. Nastavitev točk, za nastavitev števila točk na svetlobnem traku. 6. Način zlaganja, za dinamični način za doseganje učinka zloženega prikaza. 7. Ponovno seznanitev gostitelja, kliknite za samodejno ponovno seznanitev gostitelja. 8. Zaklenite naslov gostitelja, kliknite za zaklep naslova gostitelja, gostitelj se bo znova preklupil ali izvedel druge operacije in nato sledil gostitelju. 9. Izbrišite napravo in jo odstranite s seznama svojih naprav.

(H) Napredne nastavitve (glejte posnetek zaslona na strani 11): 1. Samodejno dodajanje

naprav. Ko je označeno, aplikacija samodejno poišče bližnje naprave i njih dodaje na seznam svojih naprav. 2. Povezava. Samodejna povezava: Ko je označeno, se bo samodejno povežalo s seznamom svojih naprav. Pomnilnik povezave: Ko je označeno, se bo zadnja povezana naprava samodejno povežala. Ročna povezava: Ko je označeno, morate ročno klikniti ustrezno napravo, da jo povežete. 3. Drugo. Spremeni ozadje: Lahko prilagodite ozadje aplikacije. Večjezično: Lahko preklopite na jezik aplikacije, privzeto glede na sistem telefona. Deli aplikacijo: Prenesite kodo QR za isto serijo aplikacij. Prijavi težave: Težave je mogoče prijaviti po e-pošti. Informacije: Uvod v različico aplikacije.

[HR] RGB LED UŽE.

[01] DALJINSKI UPRAVLJAČ (vidi sliko na stranici 2): (1) ON/OFF. (2) Automatski način. (3) Svjetlina +/- (4) Jedna boja. (5) Načini +/- (6) Glazbeni načini +/- (7) Brzina +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Glazbeni načini.

[02] APLIKACIJA (QR kod na stranici 3): 1. Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije „LotusLamp X“. 2. Nakon uspješnog preuzimanja aplikacije uključite Bluetooth funkciju na telefonu, zatim spojite RGB uže i otvorite aplikaciju. Aplikacija će se automatski upariti s proizvodom, a zatim možete upravljati svjetlom. Na Android telefonima uključite funkciju lokacije i dopustite dozvole.

Uređaj se ne može povezati: 1. Provjerite je li proizvod pravilno napajan. 2. Je li Bluetooth na mobilnom telefonu uključen. 3. Ako su drugi mobilni telefoni povezani - odspojite ih. BT 4.0 podržava samo upravljanje tipa jedan prema mnogima, ne podržava upravljanje tipa mnogi prema mnogima. 4. Ako je Bluetooth uređaj povezan u postavkama telefona - ako je povezan, odspojite ga, izađite iz aplikacije u pozadini i ponovno je otvorite, aplikacija će automatski nastaviti s povezivanjem. 5. Normalan rad ili nemogućnost povezivanja - molimo zatvorite aplikaciju koja radi u pozadini i ponovno je otvorite. 6. Izađite iz pozadine aplikacije, ponovno pokrenite telefon, napunite osvjetljenje - ponovno pokrenite softver aplikacije i uspostavite vezu.

[03] FUNKCIJE U APLIKACIJI:

(A) Povezivanje uređaja (vidi snimku zaslona na stranici 4): 1. Popis uređaja, prikazuje traženi uređaj, uređaji mogu biti istaknuti kada su povezani. 2. Status veze, kliknite za povezivanje/odspajanje uređaja. 3. Tipka prekidača svjetla, u povezanom stanju kliknite za uključivanje/isključivanje svjetla. 4. Tipka postavki, kliknite za prelazak na stranicu postavki. 5. Prebacivanje načina prikaza popisa uređaja. 6. Dodajte unos uređaja/grupe/virtualnog uređaja.

(B) Postavke boja (vidi snimke zaslona na stranici 5): 1. Status veze uređaja, uključujući nema veze / prazno (predstavlja vezu). 2. Paleta boja, služi za promjenu boje uređaja. 3. RGB vrijednost boje, klikom možete postaviti RGB vrijednost boje za točniji odabir boje. 4. Prilagodite boju za spremanje omiljene. Nakon odabira pomaknite paletu boja iznad. Dugim pritiskom možete izbrisati. 5. Prilagodba svjetline, pomicanjem možete postaviti svjetlinu uređaja. 6. Prekidač, služi za uključivanje/isključivanje svjetla.

(C) Reakcija na zvuk (vidi snimku zaslona na stranici 6): 1. Opcije ritma, kliknite/pomaknite za omogućavanje. 2. Prilagodba osjetljivosti, odnosi se na osjetljivost prepoznavanja vanjskih zvukova. 3. Stil ritma, kliknite za prebacivanje.

(D) Postavke načina (vidi snimku zaslona na stranici 7): 1. Popis načina, pomaknite za prebacivanje. 2. Prilagodba brzine, pomicanjem možete postaviti brzinu promjene načina. 3. Prilagodba svjetline, pomicanjem možete postaviti svjetlinu svjetla.

(E) Postavke scena (vidi snimku zaslona na stranici 8): 1. Popis scena, kliknite za prebacivanje.

(F) Raspored (vidi snimku zaslona na stranici 9): 1. Prekidač. 2. Odabir vremena. 3. Ponovi, možete postaviti bilo koji dan od ponedjeljka do nedjelje, podržava višestruki odabir.

(G) Postavke aplikacije i personalizacija (vidi snimku zaslona na stranici 11): 1. Promijenite ikonu i naziv uređaja. 2. Stvorite grupe, slične vrste uređaja podržavaju stvaranje grupa, što vam omogućuje istovremeno upravljanje više uređaja. 3. Stil izbornika, možete promijeniti stil stranice. 4. Redoslijed linija može se prilagoditi kada boja uređaja ne odgovara postavljenoj boji. 5. Postavka točaka, za postavljanje broja točaka na svjetlosnoj traci. 6. Način preklapanja, za dinamički način za postizanje efekta preklapljenog prikaza. 7. Ponovno uparivanje hosta, kliknite za automatsko ponovno uparivanje hosta. 8. Zaključajte adresu hosta, kliknite za zaključavanje adrese hosta, host će se ponovno prebaciti ili izvršiti druge operacije i zatim slijediti hosta. 9. Izbrisite uređaj i uklonite ga s mog popisa uređaja.

(H) Napredne postavke (vidi snimku zaslona na stranici 11): 1. Automatski dodaj uređaje. Kada je označeno, aplikacija će automatski pretražiti obližnje uređaje i dodati ih na moj popis uređaja. 2. Veza. Automatska veza: Kada je označeno, automatski će se povezati s mojim popisom uređaja. Memorija veze: Kada je označeno, posljednji povezani uređaj automatski će se povezati. Ručna veza: Kada je označeno, morate ručno kliknuti odgovarajući uređaj da biste ga povezali. 3. Ostalo. Promijeni pozadinu: Možete prilagoditi pozadinu aplikacije. Višejezično: Možete se prebaciti na jezik aplikacije, prema zadanim postavkama prema sustavu telefona. Podijeli aplikaciju: Preuzmite QR kod za istu seriju aplikacija. Prijavi probleme: Problemi se mogu prijaviti e-poštom. Informacije: Uvod u verziju aplikacije.

[BG] RGB LED БЪЖЕ.

[01] ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (вижте фигурата на страница 2): (1) ON/OFF. (2) Автоматичен режим. (3) Яркост +/- (4) Единичен цвят. (5) Режими +/- (6) Музикални режими +/- (7) Скорост +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Музикални режими.

[02] ПРИЛОЖЕНИЕ (QR код на страница 3): 1. Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението „LotusLamp X“. 2. След успешно изтегляне на приложението включете Bluetooth функцията на телефона, след което свържете RGB въжето и отворете приложението. Приложението ще се сдвои автоматично с продукта и след това можете да управлявате светлината. На телефони с Android включете функцията за местоположение и разрешете разрешенията.

Устройството не може да се свърже: 1. Проверете дали продуктът е правилно захранен. 2. Дали Bluetooth на мобилния телефон е включен. 3. Ако други мобилни телефони са свързани - изключете ги. BT 4.0 поддържа само управление от тип един-към-много, не поддържа управление от тип много-към-много. 4. Ако Bluetooth устройството е свързано в настройките на телефона - ако е свързано, изключете го, излезте от

приложението във фонов режим и го отворете отново, приложението автоматично ще продължи да се свързва. 5. Нормална работа или невъзможност за свързване - моля, затворете приложението, работещо във фонов режим, и го отворете отново. 6. Излезте от фона на приложението, рестартирайте телефона, презаредете осветлението - рестартирайте софтуера на приложението и установете връзката.

[03] ФУНКЦИИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО:

(А) Свързване на устройство (вижте екранна снимка на страница 4): 1. Списък с устройства, показва търсеното устройство, устройствата могат да бъдат осветени, когато са свързани. 2. Състояние на връзката, кликнете, за да свържете/прекъснете устройството. 3. Бутон за превключване на светлината, в свързано състояние кликнете, за да включите/изключите светлината. 4. Бутон за настройки, кликнете, за да отидете на страницата с настройки. 5. Превключване на режима на показване на списъка с устройства. 6. Добавете запис за устройство/група/виртуално устройство.

(В) Настройки на цветовете (вижте екранни снимки на страница 5): 1. Състояние на връзката на устройството, включително няма връзка / празно (представлява връзка). 2. Цветова палитра, използва се за промяна на цвета на устройството. 3. RGB стойност на цвета, кликването ви позволява да зададете RGB стойността на цвета, за да изберете цвета по-точно. 4. Персонализирайте цвета, за да запазите любимия си. След избор преместете цветовата палитра по-горе. Дългото натискане ви позволява да изтриете.

5. Регулиране на яркостта, преместването ви позволява да зададете яркостта на устройството. 6. Превключвател, използва се за включване/изключване на светлините.

(С) Реакция на звук (вижте екранна снимка на страница 6): 1. Опции за ритъм, кликнете/преместете, за да активирате. 2. Регулиране на чувствителността, се отнася до чувствителността за разпознаване на външни звуци. 3. Стил на ритъма, кликнете, за да превключите.

(D) Настройки на режимите (вижте екранна снимка на страница 7): 1. Списък с режими, преместете, за да превключите. 2. Регулиране на скоростта, преместването ви позволява да зададете скоростта на промяна на режима. 3. Регулиране на яркостта, преместването ви позволява да зададете яркостта на светлината.

(Е) Настройки на сцени (вижте екранна снимка на страница 8): 1. Списък със сцени, кликнете, за да превключите.

(F) График (вижте екранна снимка на страница 9): 1. Превключвател. 2. Избор на време. 3. Повторете, можете да зададете всеки ден от понеделник до неделя, поддържа множествен избор.

(G) Настройки на приложението и персонализация (вижте екранна снимка на страница 11): 1. Променете иконата и името на устройството. 2. Създайте групи, подобни типове устройства поддържат създаване на групи, което ви позволява да управлявате няколко устройства едновременно. 3. Стил на менюто, можете да промените стила на страницата. 4. Редът на редовете може да се регулира, когато цветът на устройството не съвпада със зададения цвят. 5. Настройка на точки, за да зададете броя на точките на светлинната лента. 6. Режим на съгване, за динамичния режим за постигане на ефекта на съгнат дисплей. 7. Повторно вдвояване на хоста, кликнете, за да вдвоите автоматично хоста отново. 8. Заклучете адреса на хоста, кликнете, за да заключите

адреса на хоста, хостът ще се превключи отново или ще извърши други операции и след това ще следва хоста. 9. Изтрийте устройството и го премахнете от моя списък с устройства.

(Н) Разширени настройки (вижте екранна снимка на страница 11): 1. Автоматично добавяне на устройства. Когато е отметнато, приложението автоматично ще търси близки устройства и ще ги добави към моя списък с устройства. 2. Връзка. Автоматична връзка: Когато е отметнато, ще се свърже автоматично към моя списък с устройства. Памет на връзката: Когато е отметнато, последно свързаното устройство ще се свърже автоматично. Ръчна връзка: Когато е отметнато, трябва ръчно да кликнете на подходящото устройство, за да го свържете. 3. Друго. Промяна на фона: Можете да персонализирате фона на приложението. Многоезичен: Можете да превключите на езика на приложението, по подразбиране според системата на телефона. Споделяне на приложението: Изтеглете QR кода за същата серия приложения. Докладване на проблеми: Проблемите могат да бъдат докладвани по имейл. Информация: Въведение във версията на приложението.

[RU/BY] RGB LED ВЕРЁВКА.

[01] ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (см. рисунок на стр. 2): (1) ON/OFF. (2) Автоматический режим. (3) Яркость +/- (4) Один цвет. (5) Режимы +/- (6) Музыкальные режимы +/- (7) Скорость +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Музыкальные режимы.

[02] ПРИЛОЖЕНИЕ (QR-код на стр. 3): 1. Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение «LotusLamp X». 2. После успешной загрузки приложения включите функцию Bluetooth на телефоне, затем подключите RGB-верёвку и откройте приложение. Приложение автоматически подключится к продукту, и затем вы сможете управлять светом. На телефонах Android включите функцию геолокации и разрешите разрешения.

Устройство не может подключиться: 1. Проверьте, правильно ли питается продукт. 2. Включён ли Bluetooth на мобильном телефоне. 3. Если подключены другие мобильные телефоны — отключите их. BT 4.0 поддерживает только управление типа «один ко многим», не поддерживает управление типа «многие ко многим». 4. Если Bluetooth-устройство подключено в настройках телефона — если оно подключено, отключите его, выйдите из приложения в фоновом режиме и откройте его снова, приложение автоматически перейдёт к подключению. 5. Нормальная работа или невозможность подключения — пожалуйста, закройте приложение, работающее в фоновом режиме, и откройте его снова. 6. Выйдите из фона приложения, перезапустите телефон, перезарядите освещение — перезапустите программное обеспечение приложения и установите соединение.

[03] ФУНКЦИИ В ПРИЛОЖЕНИИ:

(А) Подключение устройства (см. скриншот на стр. 4): 1. Список устройств, отображает найденное устройство, устройства могут быть подсвечены при подключении. 2. Состояние подключения, нажмите, чтобы подключить/отключить устройство. 3. Кнопка выключателя света, в подключённом состоянии нажмите, чтобы включить/выключить свет. 4. Кнопка настроек, нажмите, чтобы перейти на страницу настроек. 5.

Переключение режима отображения списка устройств. 6. Добавьте запись устройства/группы/виртуального устройства.

(В) Настройки цветов (см. скриншоты на стр. 5): 1. Состояние подключения устройства, включая нет подключения / пусто (представляет подключение). 2. Цветовая палитра, используется для изменения цвета устройства. 3. Значение цвета RGB, нажатие позволяет установить значение цвета RGB для более точного выбора цвета. 4. Настройте цвет, чтобы сохранить любимый. После выбора переместите цветовую палитру выше. Длительное нажатие позволяет удалить. 5. Регулировка яркости, перемещение позволяет установить яркость устройства. 6. Переключатель, используется для включения/выключения света.

(С) Реакция на звук (см. скриншот на стр. 6): 1. Опции ритма, нажмите/переместите для включения. 2. Регулировка чувствительности, относится к чувствительности распознавания внешних звуков. 3. Стиль ритма, нажмите для переключения.

(D) Настройки режимов (см. скриншот на стр. 7): 1. Список режимов, переместите для переключения. 2. Регулировка скорости, перемещение позволяет установить скорость смены режима. 3. Регулировка яркости, перемещение позволяет установить яркость света.

(Е) Настройки сцен (см. скриншот на стр. 8): 1. Список сцен, нажмите для переключения.

(F) Расписание (см. скриншот на стр. 9): 1. Переключатель. 2. Выбор времени. 3. Повтор, можно установить любой день с понедельника по воскресенье, поддерживает множественный выбор.

(G) Настройки приложения и персонализация (см. скриншот на стр. 11): 1. Измените значок и имя устройства. 2. Создавайте группы, аналогичные типы устройств поддерживают создание групп, что позволяет управлять несколькими устройствами одновременно. 3. Стиль меню, вы можете изменить стиль страницы. 4. Порядок строк можно настроить, когда цвет устройства не соответствует заданному цвету. 5. Настройка точек, чтобы установить количество точек на световой ленте. 6. Режим складывания, для динамического режима для достижения эффекта сложного отображения. 7. Повторное сопряжение хоста, нажмите для автоматического повторного сопряжения хоста. 8. Заблокируйте адрес хоста, нажмите, чтобы заблокировать адрес хоста, хост снова переключится или выполнит другие операции, а затем последует за хостом. 9. Удалите устройство и удалите его из моего списка устройств.

(H) Расширенные настройки (см. скриншот на стр. 11): 1. Автоматически добавлять устройства. При установке флажка приложение автоматически найдёт nearby устройства и добавит их в мой список устройств. 2. Подключение. Автоматическое подключение: При установке флажка автоматически подключится к моему списку устройств. Память подключения: При установке флажка последнее подключённое устройство будет подключено автоматически. Ручное подключение: При установке флажка необходимо вручную нажать на соответствующее устройство, чтобы подключить его. 3. Другое. Изменить фон: Вы можете настроить фон приложения. Многоязычный: Вы можете переключиться на язык приложения, по умолчанию в соответствии с системой телефона. Поделиться приложением: Загрузите QR-код для той же серии приложений. Сообщить о проблемах: О проблемах можно сообщить по

електронної пошти. Інформація: Введення в версію застосунку.

[UA] RGB LED МОТУЗКА.

[01] ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ (див. рисунок на стор. 2): (1) ON/OFF. (2) Автоматичний режим. (3) Яскравість +/- (4) Один колір. (5) Режими +/- (6) Музичні режими +/- (7) Швидкість +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Музичні режими.

[02] ДОДАТОК (QR-код на стор. 3): 1. Відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток «LotusLamp X». 2. Після успішного завантаження додатка увімкніть функцію Bluetooth на телефоні, потім підключіть RGB-мотузку та відкрийте додаток. Додаток автоматично підключиться до продукту, і потім ви зможете керувати світлом. На телефонах Android увімкніть функцію геолокації та дозволяйте дозволи.

Пристрій не може підключитися: 1. Перевірте, чи продукт правильно живиться. 2. Чи ввімкнено Bluetooth на мобільному телефоні. 3. Якщо підключені інші мобільні телефони — відключіть їх. BT 4.0 підтримує лише керування типу «один до багатьох», не підтримує керування типу «багато до багатьох». 4. Якщо Bluetooth-пристрій підключено в налаштуваннях телефону — якщо він підключений, відключіть його, вийдіть із додатка у фоновому режимі та відкрийте його знову, додаток автоматично перейде до підключення. 5. Нормальна робота або неможливість підключення — будь ласка, закрийте додаток, що працює у фоновому режимі, і відкрийте його знову. 6. Вийдіть із фону додатка, перезавантажте телефон, перезарядіть освітлення — перезавантажте програмне забезпечення додатка та встановіть з'єднання.

[03] ФУНКЦІЇ В ДОДАТКУ:

(A) Підключення пристрою (див. знімок екрана на стор. 4): 1. Список пристроїв, відображає знайдений пристрій, пристрої можуть бути підсвічені при підключенні. 2. Стан підключення, натисніть, щоб підключити/відключити пристрій. 3. Кнопка вимикача світла, у підключеному стані натисніть, щоб увімкнути/вимкнути світло. 4. Кнопка налаштувань, натисніть, щоб перейти на сторінку налаштувань. 5. Перемикач режиму відображення списку пристроїв. 6. Додайте запис пристрою/групи/віртуального пристрою.

(B) Налаштування кольорів (див. знімки екрана на стор. 5): 1. Стан підключення пристрою, включаючи немає підключення / порожньо (представляє підключення). 2. Кольорова палітра, використовується для зміни кольору пристрою. 3. Значення кольору RGB, натискання дозволяє встановити значення кольору RGB для точнішого вибору кольору. 4. Налаштуйте колір, щоб зберегти улюблений. Після вибору перемістіть кольорову палітру вище. Довге натискання дозволяє видалити. 5. Регулювання яскравості, переміщення дозволяє встановити яскравість пристрою. 6. Перемикач, використовується для вмикання/вимикання світла.

(C) Реакція на звук (див. знімок екрана на стор. 6): 1. Опції ритму, натисніть/перемістіть для вмикання. 2. Регулювання чутливості, стосується чутливості розпізнавання зовнішніх звуків. 3. Стиль ритму, натисніть для перемикачів.

(D) Налаштування режимів (див. знімок екрана на стор. 7): 1. Список режимів, перемістіть для перемикачів. 2. Регулювання швидкості, переміщення дозволяє встановити

швидкість зміни режиму. 3. Регулювання яскравості, переміщення дозволяє встановити яскравість світла.

(E) Налаштування сцен (див. знімок екрана на стор. 8): 1. Список сцен, натисніть для перемикання.

(F) Розклад (див. знімок екрана на стор. 9): 1. Перемикач. 2. Вибір часу. 3. Повторити, можна встановити будь-який день з понеділка по неділю, підтримує множинний вибір.

(G) Налаштування додатка та персоналізація (див. знімок екрана на стор. 11): 1. Змініть значок і назву пристрою. 2. Створюйте групи, подібні типи пристроїв підтримують створення груп, що дозволяє керувати кількома пристроями одночасно. 3. Стил' меню, ви можете змінити стил' сторінки. 4. Порядок рядків можна налаштувати, коли колір пристрою не відповідає встановленому кольору. 5. Налаштування точок, щоб встановити кількість точок на світловій стрічці. 6. Режим складання, для динамічного режиму для досягнення ефекту складеного відображення. 7. Повторне сполучення хоста, натисніть для автоматичного повторного сполучення хоста. 8. Заблокуйте адресу хоста, натисніть, щоб заблокувати адресу хоста, хост знову переключиться або виконає інші операції, а потім піде за хостом. 9. Видаліть пристрій і видаліть його з мого списку пристроїв.

(H) Розширені налаштування (див. знімок екрана на стор. 11): 1. Автоматично додавати пристрої. Коли позначено, додаток автоматично шукатиме пристрої поблизу та додаватиме їх до мого списку пристроїв. 2. Підключення. Автоматичне підключення: Коли позначено, автоматично підключиться до мого списку пристроїв. Пам'ять підключення: Коли позначено, останній підключений пристрій буде підключено автоматично. Ручне підключення: Коли позначено, потрібно вручну натиснути на відповідний пристрій, щоб підключити його. 3. Інше. Змінити фон: Ви можете налаштувати фон додатка. Багатомовний: Ви можете переключитися на мову додатка, за замовчуванням відповідно до системи телефону. Поділитися додатком: Завантажте QR-код для тієї ж серії додатків. Повідомити про проблеми: Про проблеми можна повідомити електронною поштою. Інформація: Вступ до версії додатка.

[LT] RGB LED VIRVĖ.

[01] NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS (žr. paveikslėlį p. 2): (1) ON/OFF. (2) Automatinis režimas. (3) Ryškumas +/- (4) Viena spalva. (5) Režimai +/- (6) Muzikos režimai +/- (7) Greitis +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Muzikos režimai.

[02] PROGRAMĖLĖ (QR kodas p. 3): 1. Nuskenuokite QR kodą, kad atsisiųstumėte programėlę „LotusLamp X“. 2. Sėkmingai atsisiuntę programėlę, įjunkite „Bluetooth“ funkciją telefone, tada prijunkite RGB virvę ir atidarykite programėlę. Programėlė automatiškai susiporuos su produktu, o tada galėsite valdyti šviesą. „Android“ telefonuose įjunkite vietos funkciją ir leiskite leidimus.

Įrenginys negali prisijungti: 1. Patikrinkite, ar produktas tinkamai maitinamas. 2. Ar mobiliojo telefono „Bluetooth“ įjungtas. 3. Jei kiti mobilieji telefonai prijungti – atjunkite juos. BT 4.0 palaiko tik vieno prie daugelio valdymą, nepalaiko daugelio prie daugelio valdymo. 4. Jei „Bluetooth“ įrenginys prijungtas telefono nustatymuose – jei prijungtas, atjunkite jį, uždarykite programėlę fone ir atidarykite ją iš naujo, programėlė automatiškai tęs

prisijungimą. 5. Normalus veikimas arba negalėjimas prisijungti – prašome uždaryti fonę veikiančią programėlę ir atidaryti ją iš naujo. 6. Uždarykite programėlės fonę, paleiskite telefoną iš naujo, įkraukite apšvietimą – paleiskite programėlės programinę įrangą iš naujo ir užmegzkite ryšį.

[03] FUNKCIJOS PROGRAMĖLĖJE:

(A) Įrenginio prijungimas (žr. ekrano kopiją p. 4): 1. Įrenginių sąrašas, rodo ieškomą įrenginį, įrenginiai gali būti paryškinti, kai prijungti. 2. Ryšio būseną, spustelėkite, kad prijungtumėte/atjungtumėte įrenginį. 3. Šviesos jungiklio mygtukas, prijungtoje būsenoje spustelėkite, kad įjungtumėte/išjungtumėte šviesą. 4. Nustatymų mygtukas, spustelėkite, kad pereitumėte į nustatymų puslapį. 5. Įrenginių sąrašo rodymo režimo perjungimas. 6. Pridėkite įrenginio/grupės/virtualaus įrenginio įrašą.

(B) Spalvų nustatymai (žr. ekrano kopijas p. 5): 1. Įrenginio ryšio būseną, įskaitant nėra ryšio / tuščia (reiškia ryšį). 2. Spalvų paletę, naudojama įrenginio spalvai pakeisti. 3. RGB spalvos reikšmė, spustelėjus galite nustatyti RGB spalvos reikšmę, kad tiksliau pasirinktumėte spalvą. 4. Tinkinkite spalvą, kad išsaugotumėte mėgstamiausią. Pasirinkę perkeltumėte spalvų paletę aukščiau. Ilgas paspaudimas leidžia ištrinti. 5. Ryškumo reguliavimas, perkėlimas leidžia nustatyti įrenginio ryškumą. 6. Jungiklis, naudojamas šviesoms įjungti/išjungti.

(C) Reakcija į garsą (žr. ekrano kopiją p. 6): 1. Ritmo parinktys, spustelėkite/perkelkite, kad įjungtumėte. 2. Jautrumo reguliavimas, nurodo išorinių garsų atpažinimo jautrumą. 3. Ritmo stilius, spustelėkite, kad perjungtumėte.

(D) Režimų nustatymai (žr. ekrano kopiją p. 7): 1. Režimų sąrašas, perkeltumėte, kad perjungtumėte. 2. Greičio reguliavimas, perkėlimas leidžia nustatyti režimo keitimo greitį. 3. Ryškumo reguliavimas, perkėlimas leidžia nustatyti šviesos ryškumą.

(E) Scenų nustatymai (žr. ekrano kopiją p. 8): 1. Scenų sąrašas, spustelėkite, kad perjungtumėte.

(F) Tvarakaraštis (žr. ekrano kopiją p. 9): 1. Jungiklis. 2. Laiko pasirinkimas. 3. Kartoti, galite nustatyti bet kurią dieną nuo pirmadienio iki sekmadienio, palaiko kelių pasirinkimą.

(G) Programėlės nustatymai ir personalizavimas (žr. ekrano kopiją p. 11): 1. Pakeiskite įrenginio piktogramą ir pavadinimą. 2. Kurkite grupes, panašūs įrenginių tipai palaiko grupių kūrimą, o tai leidžia vienu metu valdyti kelis įrenginius. 3. Meniu stilius, galite pakeisti puslapio stilių. 4. Eilučių tvarka gali būti koreguojama, kai įrenginio spalva neatitinka nustatytos spalvos. 5. Taškų nustatymas, kad nustatytumėte taškų skaičių šviesos juostoje. 6. Sulankstymo režimas, dinaminiam režimui pasiekti sulankstyto ekrano efektą. 7. Iš naujo susieti prieglobos kompiuterį, spustelėkite, kad automatiškai iš naujo susietumėte prieglobos kompiuterį. 8. Užrakinkite prieglobos kompiuterio adresą, spustelėkite, kad užrakintumėte prieglobos kompiuterio adresą, prieglobos kompiuteris vėl persijungs arba atliks kitas operacijas ir tada seks prieglobos kompiuterį. 9. Ištrinkite įrenginį ir pašalinkite jį iš mano įrenginių sąrašo.

(H) Išplėstiniai nustatymai (žr. ekrano kopiją p. 11): 1. Automatiškai pridėti įrenginius. Kai pažymėta, programėlė automatiškai ieškos netoliese esančių įrenginių ir pridės juos į mano įrenginių sąrašą. 2. Ryšys. Automatinis ryšys: Kai pažymėta, automatiškai prisijungs prie mano įrenginių sąrašo. Ryšio atmintis: Kai pažymėta, paskutinis prijungtas įrenginys bus prijungtas automatiškai. Rankinis ryšys: Kai pažymėta, turite rankiniu būdu spustelėti

atitinkamā jrenginj, kad jji prijungtumēte. 3. Kita. Pakeisti fonā: Galite tinkinti programēlēs fonā. Daugiakalbis: Galite perjungti j programēlēs kalbā, pagal numatytuosius nustatymus pagal telefono sistemā. Bendrinti programēlē: Atsisiųskite QR kodą tai pačiai programėlių serijai. Pranešti apie problemas: Apie problemas galima pranešti el. paštu. Informacija: Įvadas į programėlės versiją.

[LV] RGB LED VIRVE.

[01] TĀLVADĪBAS PULTS (skatīt attēlu 2. lpp.): (1) ON/OFF. (2) Automātiskais režīms. (3) Spilgtums +/- (4) Viena krāsa. (5) Režīmi +/- (6) Mūzikas režīmi +/- (7) Ātrums +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Mūzikas režīmi.

[02] LIETOTNE (QR kods 3. lpp.): 1. Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu lietotni „LotusLamp X”. 2. Pēc veiksmīgas lietotnes lejupielādes ieslēdziet Bluetooth funkciju tālrunī, pēc tam pievienojiet RGB virvi un atveriet lietotni. Lietotne automātiski savienosies ar produktu, un pēc tam varēsiet kontrolēt gaismu. Android tālrunos ieslēdziet atrašanās vietas funkciju un atļaujiet atļaujas.

Ierīce nevar izveidot savienojumu: 1. Pārbaudiet, vai produkts ir pareizi barots. 2. Vai mobilā tālrunā Bluetooth ir ieslēgts. 3. Ja citi mobilie tālruni ir pievienoti - atvienojiet tos. BT 4.0 atbalsta tikai viena-pret-daudziem vadību, neatbalsta daudzi-pret-daudziem vadību. 4. Ja Bluetooth ierīce ir pievienota tālrunā iestatījumos - ja tā ir pievienota, atvienojiet to, aizveriet lietotni fonā un atveriet to vēlreiz, lietotne automātiski turpinās savienošanu. 5. Normāla darbība vai nespēja izveidot savienojumu - lūdz, aizveriet fonā darbojošos lietotni un atveriet to vēlreiz. 6. Aizveriet lietotnes fonu, restartējiet tālruni, uzlādējiet apgaismojumu - restartējiet lietotnes programmatūru un izveidojiet savienojumu.

[03] FUNKCIJAS LIETOTNĒ:

(A) Ierīces savienojums (skatīt ekrānuzņēmumu 4. lpp.): 1. Ierīču saraksts, parāda meklēto ierīci, ierīces var tikt izceltas, kad tās ir pievienotas. 2. Savienojuma statuss, noklikšķiniet, lai pievienotu/atvienotu ierīci. 3. Gaismas slēdža poga, pievienotā stāvoklī noklikšķiniet, lai ieslēgtu/izslēgtu gaismu. 4. Iestatījumu poga, noklikšķiniet, lai pārietu uz iestatījumu lapu. 5. Ierīču saraksta attēlošanas režīma pārslēgšana. 6. Pievienojiet ierīces/grupas/virtuālās ierīces ierakstu.

(B) Krāsu iestatījumi (skatīt ekrānuzņēmumus 5. lpp.): 1. Ierīces savienojuma statuss, tostarp nav savienojuma / tukšs (apzīmē savienojumu). 2. Krāsu palete, tiek izmantota, lai mainītu ierīces krāsu. 3. RGB krāsas vērtība, noklikšķinot varat iestatīt RGB krāsas vērtību, lai precīzāk izvēlētos krāsu. 4. Pielāgojiet krāsu, lai saglabātu savu iecienītāko. Pēc izvēles pārvietojiet krāsu paleti augstāk. Ilgs nospiedums ļauj dzēst. 5. Spilgtuma regulēšana, pārvietošana ļauj iestatīt ierīces spilgtumu. 6. Slēdzis, tiek izmantots, lai ieslēgtu/izslēgtu gaismas.

(C) Reakcija uz skaņu (skatīt ekrānuzņēmumu 6. lpp.): 1. Ritma opcijas, noklikšķiniet/pārvietojiet, lai iespējotu. 2. Jūtības regulēšana, attiecas uz ātrējo skaņu atpazīšanas jutību. 3. Ritma stils, noklikšķiniet, lai pārslēgtu.

(D) Režīmu iestatījumi (skatīt ekrānuzņēmumu 7. lpp.): 1. Režīmu saraksts, pārvietojiet, lai pārslēgtu. 2. Ātruma regulēšana, pārvietošana ļauj iestatīt režīma maiņas ātrumu. 3.

Spilgtuma regulēšana, pārvietošana ļauj iestatīt gaismas spilgtumu.

(E) Ainu iestatījumi (skatīt ekrānuzņēmumu 8. lpp.): 1. Ainu saraksts, noklikšķiniet, lai pārslēgtu.

(F) Grafiks (skatīt ekrānuzņēmumu 9. lpp.): 1. Slēdzis. 2. Laika izvēle. 3. Atkārtot, varat iestatīt jebkuru dienu no pirmdienas līdz svētdienai, atbalsta vairāku izvēli.

(G) Lietotnes iestatījumi un personalizācija (skatīt ekrānuzņēmumu 11. lpp.): 1. Mainiet ierīces ikonu un nosaukumu. 2. Veidojiet grupas, līdzīgi ierīču tipi atbalsta grupu veidošanu, kas ļauj vienlaikus kontrolēt vairākas ierīces. 3. Izvēlnes stils, varat mainīt lapas stilu. 4. Līniju secību var pielāgot, ja ierīces krāsa neatbilst iestatītajai krāsai. 5. Punktu iestatījums, lai iestatītu punktu skaitu gaismas joslā. 6. Salocīšanas režīms, dinamiskajam režīmam, lai sasniegtu salocīta displeja efektu. 7. Atkārtoti savienot pāri resursdatoru, noklikšķiniet, lai automātiski atkārtoti savienotu pāri resursdatoru. 8. Bloķēt resursdatora adresi, noklikšķiniet, lai bloķētu resursdatora adresi, resursdators atkal pārslēgsies vai veiks citas darbības un pēc tam sekos resursdatoram. 9. Dzēsiet ierīci un noņemiet to no mana ierīču saraksta.

(H) Papildu iestatījumi (skatīt ekrānuzņēmumu 11. lpp.): 1. Automātiski pievienot ierīces. Kad atzīmēts, lietotne automātiski meklēs tuvumā esošās ierīces un pievienos tās manam ierīču sarakstam. 2. Savienojums. Automātisks savienojums: Kad atzīmēts, automātiski izveidos savienojumu ar manu ierīču sarakstu. Savienojuma atmiņa: Kad atzīmēts, pēdējā pievienotā ierīce tiks pievienota automātiski. Manuāls savienojums: Kad atzīmēts, jums manuāli jānoklikšķina uz attiecīgās ierīces, lai to pievienotu. 3. Cits. Mainīt fonu: Varat pielāgot lietotnes fonu. Daudzvalodu: Varat pārslēgties uz lietotnes valodu, pēc noklusējuma atbilstoši tālruna sistēmai. Kopīgot lietotni: Lejupielādējiet QR kodu tai pašai lietotnei sērijai. Ziņot par problēmām: Par problēmām var ziņot pa e-pastu. Informācija: Ievads lietotnes versijā.

[EE] RGB LED KŌIS.

[01] KAUGJUHTIMISPULT (vt joonist lk 2): (1) ON/OFF. (2) Automaatne režīm. (3) Eredus +/- (4) Ūks vārv. (5) Režiimid +/- (6) Muusikarežiimid +/- (7) Kiirus +/- (8) Auto OFF 1/2/4h. (9) Muusikarežiimid.

[02] RAKENDUS (QR-kood lk 3): 1. Skaneerige QR-kood, et alla laadida rakendus „LotusLamp X”. 2. Pärast rakenduse edukat allalaadimist lülitage telefonis sisse Bluetoothi funktsioon, seejärel ühendage RGB kōis ja avage rakendus. Rakendus ühendub automaatselt tootega ja seejärel saate valgust juhtida. Android-telefonides lülitage sisse asukoha funktsioon ja lubage load.

Seade ei saa ühendust luua: 1. Kontrollige, kas toode on korralikult toitega varustatud. 2. Kas mobiiltelefoni Bluetooth on sisse lülitatud. 3. Kui muud mobiiltelefonid on ühendatud - ühendage need lahti. BT 4.0 toetab ainult üks-mitmele tüüpi juhtimist, ei toeta mitme-mitmele tüüpi juhtimist. 4. Kui Bluetoothi seade on telefoni seadetes ühendatud - kui see on ühendatud, ühendage see lahti, sulgege rakendus taustal ja avage see uuesti, rakendus jätkab automaatselt ühenduse loomist. 5. Normaalse töö või võimetuse ühendust luua - palun sulgege taustal töötav rakendus ja avage see uuesti. 6. Sulgege rakenduse

taust, taaskäivitage telefon, laadige valgustus uuesti - taaskäivitage rakenduse tarkvara ja looge ühendus.

[03] FUNKTSIOONID RAKENDUSES:

(A) Seadme ühendus (vt ekraanipilt lk 4): 1. Seadmete loend, kuvab otsitud seadet, seadmed võivad olla ühendatuna esile tõstetud. 2. Ühenduse olek, klõpsake seadme ühendamiseks/ lahtiühendamiseks. 3. Valgusti lüliti nupp, ühendatud olekus klõpsake valguse sisse-/väljalülitamiseks. 4. Seadete nupp, klõpsake seadete lehele liikumiseks. 5. Seadmete loendi kuvamisrežiimi vahetamine. 6. Lisage seadme/grupi/virtuaalse seadme kirje.

(B) Värviseaded (vt ekraanipilt lk 5): 1. Seadme ühenduse olek, sealhulgas ühendus puudub / tühi (tähistab ühendust). 2. Värvipalett, kasutatakse seadme värvi muutmiseks. 3. RGB värvi väärtus, klõpsates saate määrata RGB värvi väärtuse värvi täpsemaks valimiseks. 4. Kohandage värvi, et salvestada oma lemmik. Pärast valimist liigutage ülal olevat värvipaletti. Pikk vajutus võimaldab kustutada. 5. Ereduse reguleerimine, liigutamine võimaldab määrata seadme eredust. 6. Lüliti, kasutatakse tulede sisse-/väljalülitamiseks.

(C) Reaktsioon helile (vt ekraanipilt lk 6): 1. Rütmi valikud, klõpsake/liigutage lubamiseks. 2. Tundlikkuse reguleerimine, viitab väliste helide tuvastamise tundlikkusele. 3. Rütmi stiil, klõpsake vahetamiseks.

(D) Režiimiseaded (vt ekraanipilt lk 7): 1. Režiimide loend, liigutage vahetamiseks. 2. Kiiruse reguleerimine, liigutamine võimaldab määrata režiimi muutmise kiirust. 3. Ereduse reguleerimine, liigutamine võimaldab määrata valguse eredust.

(E) Stseeniseaded (vt ekraanipilt lk 8): 1. Stseenide loend, klõpsake vahetamiseks.

(F) Ajakava (vt ekraanipilt lk 9): 1. Lüliti. 2. Aja valik. 3. Korda, saate määrata mis tahes päeva esmaspäevast pühapäevani, toetab mitut valikut.

(G) Rakenduse seaded ja isikupärastamine (vt ekraanipilt lk 11): 1. Muutke seadme ikooni ja nime. 2. Looge grupe, sarnased seadmetüübid toetavad gruppide loomist, mis võimaldab teil juhtida mitut seadet üheaegselt. 3. Menüü stiil, saate muuta lehe stiili. 4. Ridade järjekorda saab kohandada, kui seadme värv ei vasta määratud värvile. 5. Punkti seade, et määrata punktide arv valgusribal. 6. Voldimisrežiim, dünaamilise režiimi jaoks volditud kuvamise efekti saavutamiseks. 7. Host uuesti sidumine, klõpsake hosti automaatselt uuesti sidumiseks. 8. Hostiaadressi lukustamine, klõpsake hostiaadressi lukustamiseks, host lülitub uuesti või teeb muid toiminguid ja järgib seejärel hosti. 9. Kustutage seade ja eemaldage see minu seadmete loendist.

(H) Täpsemad seaded (vt ekraanipilt lk 11): 1. Lisa seadmeid automaatselt. Kui see on märgitud, otsib rakendus automaatselt läheduses olevaid seadmeid ja lisab need minu seadmete loendisse. 2. Ühendus. Automaatne ühendus: Kui see on märgitud, loob automaatselt ühenduse minu seadmete loendiga. Ühenduse mälu: Kui see on märgitud, ühendatakse viimati ühendatud seade automaatselt. Käsitsi ühendus: Kui see on märgitud, peate selle ühendamiseks käsitsi klõpsama vastaval seadmel. 3. Muu. Tausta muutmine: Saate kohandada rakenduse tausta. Mitmekeelne: Saate lülitada rakenduse keelele, vaikimisi vastavalt telefoni süsteemile. Jaga rakendust: Laadige alla sama rakenduste seeria QR-kood. Teatage probleemidest: Probleemidest saab teatada e-posti teel. Teave: Sissejuhatus rakenduse versiooni.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. **[EN]** The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment,

meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[PT] Este símbolo indica a recolha seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos, o que significa que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Deve ser descartado num ponto de recolha apropriado para equipamentos elétricos e eletrónicos usados. A recolha adequada de equipamentos elétricos e eletrónicos usados é particularmente importante quando o equipamento contém componentes perigosos que têm um impacto especialmente negativo no ambiente e na saúde humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktigt när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt

negativ påverkan på miljön och människors hälsa. **[FI]** Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektronikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteelle ja elektronikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektronikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen. **[NO]** Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse. **[CZ]** Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použité elektrické a elektronické zařízení. Správné provedení úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí. **[SK]** Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odevzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. **[HU]** A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre. **[RO/MD]** Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeurі menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane. **[GR]** Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απόρριμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. **[MK]** Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето. **[SI]** Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi. **[RS/HR]** Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi. **[BG]** Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано

електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората. **[RU/BY]** Символ указываает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека. **[UA]** Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини. **[LT]** Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą. **[LV]** Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. Tā vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību. **[EE]** Sümbool näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

ECO LIGHT Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. | ECO LIGHT Sp. z o.o. hereby declares that the radio equipment comply with Directive 2014/53/EU.

EC61246

Pasma częstotliwości Bluetooth
Bluetooth frequency band: 2.4GHz (2402-2480 MHz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej
Maximum radio frequency power (RF): 1dBm

Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod adresem: | The full text of the EU Declaration of Conformity is available at:

EC61246 - <https://cenniki.ecolight.pl/deklaracje-new/EC61246%20Deklaracja.pdf>

RoHS
UK CA **CE**



ECOLIGHT.PL

ECO LIGHT Sp. z o.o. ul. Działkowa 2a,
62-872 Borek, Poland | Made in P.R.C.